

UC-win/Section Ver.6

Operation Guidance 操作ガイダンス





本書のご使用にあたって

本操作ガイダンスは、おもに初めて本製品を利用する方を対象に操作の流れに沿って、操作、入力、処理方 法を説明したものです。

ご利用にあたって

最新情報は、製品添付のHELPのバージョン情報をご利用下さい。 本書は、表紙に掲載時期の各種製品の最新バージョンにより、ご説明しています。 ご利用いただく際には最新バージョンでない場合もございます。ご了承下さい。

お問い合わせについて

本製品及び本書について、ご不明な点がございましたら、ご所有の本製品のインストール用CD-ROMなど から「問い合わせ支援ツール」をインストールして戴き、製品画面上から、問い合わせ支援ツールを利用した 簡単なお問い合わせ方法をご利用下さい。環境などの理由でご使用いただくことが可能ではない場合には 弊社、「サポート窓口」 へメール若しくはFAXにてお問い合わせ下さい。

なお、ホームページでは、最新バージョンのダウンロードサービス、Q&A集、ユーザ情報ページ、ソフトウェ アライセンスのレンタルサービスなどのサービスを行っておりますので、合わせてご利用下さい。

> ホームページ www.forum8.co.jp サポート窓口 ic@forum8.co.jp FAX 0985-55-3027

本製品及び本書のご使用による貴社の金銭上の損害及び逸失利益または、第三者からのいかなる請求につ いても、弊社は、その責任を一切負いませんので、あらかじめご承知置き下さい。 製品のご使用については、「使用権許諾契約書」が設けられています。 VIEWER版でのご使用については、「VIEWER版使用権許諾契約書」が設けられています。 Web認証(レンタルライセンス、フローティングライセンス)でのご使用については、「レンタルライセンス、 フローティングライセンス版使用権許諾契約書」が設けられています。

※掲載されている各社名、各社製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

© 2013 FORUM8 Co., Ltd. All rights reserved.

目次

5	第1章 製品概要
5	1 プログラム概要
5	1-1 特長
6	1-2 UC-1/RC断面計算との機能比較
6	1-2-1 概要
7	1-2-2 詳細比較
10	1-3 制限事項
11	2 フローチャート
12	第2章 操作ガイダンス
12	1 モデルを作成する
13	1-1 新規作成
13	2 材料設定
13	2-1 横拘束材料
13	2-2 材料
15	3 アウトライン作成
17	4 断面作成
17	4-1 断面作成
18	4-2 断面編集
23	4-3 断面諸量と断面計算オプション
23	4-3-1 断面諸元一覧
23	4-3-2 せん断
24	4-3-3 限界状態設計
25	5 荷重ケース編集
25	5-1 基本荷重ケース
26	5-2 組合せ荷重ケース
28	5-3 限界状態荷重ケース
28	6 断面力設定
31	7 断面照查結果
31	7-1 応力度・耐力等の照査
31	7-2 限界状態設計法による照査
32	8 レポート出力
33	9 データ保存
34	第3章 Q&A

第1章 製品概要

1 プログラム概要

UC-win/Sectionは、鉄筋コンクリート断面の断面諸量、応力度計算、断面耐力算出を行うプログラムです。 対応準拠基準類は、 道路橋示方書、JH設計要領第二集、土工指針 NEXCO設計要領第二集橋梁保全編(平成18年4月) NEXCO設計要領第二集橋梁保全編(平成20年8月) 既設橋梁の耐震補強工法事例集(平成17年4月) アラミド繊維シートによる鉄筋コンクリート橋脚の補強工法設計・施工要領案(平成10年1月) 平成8年制定コンクリート標準示方書[設計編] 2002年制定コンクリート標準示方書[設計編] 2007年制定コンクリート標準示方書[設計編] 鉄道構造物等設計標準・同解説 コンクリート構造物(平成11年10月) 鉄道構造物等設計標準・同解説 コンクリート構造物(平成16年4月) です。上記文献を全て網羅していないことにご留意ください。

UC-win/FRAME(3D)の中では「断面計算オプション」と呼んでいます。UC-win/SectionはUC-win/FRAME(3D)の断面計算 部を切り出して製品化したものです。このため、相互に連動することも可能です。

1-1 特長

(1)どのような断面形状に対しても二軸曲げの計算が可能です。

(UC-1/RC断面計算では、形状によって制限がありました)

(2)同一材料を複数定義することが可能です。たとえば、1つの断面に、コンクリート数種類、鉄筋数種類、PC鋼材数種類、 鋼板数種類、炭素繊維数種類を定義することができます。

(UC-1/RC断面計算では、コンクリート、鉄筋、鋼板、炭素繊維はそれぞれ1種類のみ、PC鋼材は2種類が定義できました) (3)鉄筋の情報(位置、断面積)は1本毎に考慮して配筋に忠実な計算を行います。

(UC-1/RC断面計算では、鉄筋は帯状に分布しているとみなして計算しています)

(4)1つの断面に対して複数の荷重ケース(組合せケースも含む)を定義することができます。

(UC-1/RC断面計算では、1つの断面には荷重ケースが1つだけ定義できました)

(5)1つの断面に対して準拠基準を指定することができます。

(UC-1/RC断面計算では、計算項目毎に個別指定でした)

(6)鋼断面 (コンクリート充填あり/なし) に対して、応力度計算やM-φの算出を行います。

(UC-1/RC断面計算では、鋼断面の計算はできません)

1-2 UC-1/RC断面計算との機能比較

UC-win/Sectionは、UC-1/RC断面計算の計算項目を完全網羅した上で、上記のように機能が大幅に改善・向上されています。UC-1/RC断面計算との機能比較を以下に整理しています。

1-2-1 概要

UC-1/RC断面計算の計算範囲

断面	応力度	必要鉄	最小鉄	抵抗	抵抗	初降伏	初降伏	終局	終局NM	せん断耐	せん断関連
パターン	計算	筋量	筋量	モーメ	NM 🗵	モーメン	NM 🗵	モーメ	図ト	力(道示IV、	(道示Ⅲ)
				ント		<u>۲</u>		ント		V)	
短形	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
円形	0	0	0	0	\circ	0		\bigcirc	0	0	\bigcirc
小判縦	0	\circ	0	0	\circ	0		0	0	0	0
小判横	0	0	0	0	\circ	0		0	0	0	0
I桁	0	0		0	0	0		0	0	0	0
T桁	0	0		0	0	0		0	0	0	0
ダブルT桁	0	0		0	0	0		0	0	0	0
箱桁	0	0		0	0	0		0	0	0	0
円弧											
ホロ―桁						0				0	0
ブロック	0	0		0	0	0		0	0	0	0
任意二軸	0										
小判二軸	0										
短形二軸	Ō							Ō			

○計算可 --- 計算不可

UC-win/Sectionの計算範囲

断面パター	応力度計	必要鉄筋	最小鉄筋	抵抗モー	抵抗NM	初降伏	初降伏	終局モー	終局NM	せん断耐	せん断
ン	算	量	量	メント	図	モーメン	NM 🗵	メント	図ト	力(道示	関連
						F				IV、V)	(道示
											III)
短形	0		0	0	0	0	0	0	0	0	\bigcirc
円形	0		\bigcirc	0	0	\bigcirc	0	0	0	0	\bigcirc
小判縦	0		0	0	0	0	0	0	0	0	\bigcirc
小判横	0		0	0	0	0	0	0	0	0	\bigcirc
I桁	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T桁	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダブルT桁	0		0	0	0	0	0	0	0	0	\bigcirc
箱桁	0		0	0	0	0	0	0	0	0	\bigcirc
円弧ホロー	0		0	0	0	0	0	0	0	0	\bigcirc
桁											
ブロック	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意二軸	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
小判二軸	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
短形二軸	0		0	0	0	0	0	0	0	0	\bigcirc

○計算可 --- 計算不可

1-2-2 詳細比較

断面諸量の計算

	UC-1/RC断面計算	UC-win/Section
全幅×全高	\bigcirc	0
断面積	\bigcirc	0
断面二次モーメント	0	0
ねじり定数	○ (二軸曲げ、ブロック形状では 計算不可)	〇※1 (制限なし)
主軸の傾き	○(二軸曲げのみ)	○(制限なし)
図心から上下縁までの距離	0	0
図心から左右端までの距離	○(二軸曲げのみ)	○(制限なし)
外型枠・内型枠の断面積	0	0
床版断面積	○(箱、WT桁のみ)	○(制限なし)
床版図心からコンクリート断面図心までの距離	○(箱、WT桁のみ)	○(制限なし)
換算断面の断面積	0	○※2
換算断面の断面二次モーメント	0	○*2
換算断面図心から上下端までの距離	0	○※2

※1 ねじり定数の算定方法はUC-1/RC断面計算が道示準拠に対し、UC-win/Sectionではプラントルの薄膜アナロジーを用いています。計算結果はほとんど同じです。

※2 UC-win/Sectionでは換算断面として考慮する鋼材を指定し、その結果を表示します。

(UC-1/RC断面計算では、コンクリート断面、換算断面(全断面有効)、換算断面(引張無視)の3種類を常に計算・表示していました)

応力度の計算

	UC-1/RC断面計算	UC-win/Section
コンクリートの応力度≦許容値	0	0
引張・圧縮鉄筋の応力度≦許容値	0	0
鋼板・PC鋼材の応力度(引進・圧縮)<許容値	0	0
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	(結果表示は鋼材1 種類のみ)	(各材料毎に結果表示)
炭素繊維シートの応力度≦許容値	\bigcirc	0
圧縮縁から中立軸までの距離	0	0
引張縁から中立軸までの距離	○(二軸曲げのみ)	0
図心から中立軸までの距離	○(二軸曲げのみ)	0
中立軸の傾き	Ô	0

※UC-win/Sectionでは、許容応力度の割増し、二軸曲げの許容値、コンクリートの軸圧縮と曲げ圧縮の使い分けを自動的に 処理します。

必要鉄筋量の計算

	UC-1/RC断面計算	UC-win/Section
コンクリートの応力度	0	
鉄筋の応力度	0	
鋼板・PC鋼材の応力度(引張・圧縮)≦許容値	0	
炭素繊維シートの応力度≦許容値	0	

※UC-win/Sectionでは必要鉄筋量の計算は行いません。これは必要鉄筋量は照査項目ではないこと、許容応力度による照 査、抵抗モーメント算出機能があれば十分であることにより断面計算として必要ではないからです。

最小鉄筋量の計算

	UC-1/RC断面計算	UC-win/Section	
標準設計 Asmin 1: Mu ≧Mc となる鉄筋量 Asmin 2: 計算上必要なコンクリート断面積 A' の0.8% 以上の鉄筋量 Asmin 3:表面に沿った長さ1m当たり5.0cm2以上 の鉄筋量 Asmin =Asmin 1、Asmin 2、Asmin 3の大きい値	〇 (矩形・円形・小判のみ計算)	*	
道示III Asmin 1=0.0015A	0	0	
Asmin 2=0.005bwd	(矩形・円形・小判のみ計算)	(形状に制限なし)	
Asmin =Asmin 1、Asmin 2の大きい値			
道示Ⅳ Asmin 1: Mu ≧Mc となる鉄筋量 Asmin 2: 計算上必要なコンクリート断面積 A'の0.8%以上の鉄筋量 Asmin 3:表面に沿った長さ1m当たり5.0cm2以上 の鉄筋量 Asmin =Asmin 1、Asmin 2、Asmin 3の大きい値	〇 (矩形・円形・小判のみ計算)	○ (形状に制限なし)	
矩形のときの5cm2/m の取り扱い	両面全周	全周	

※UC-win/Sectionでは標準設計(建設省制定土木構造物標準設計、S57)に準拠した最小鉄筋量の計算は行いません。

抵抗モーメントの計算

	UC-1/RC断面計算	UC-win/Section
抵抗モーメント	\bigcirc	0
圧縮縁から中立軸までの距離	\bigcirc	0
コンクリート応力度	\bigcirc	0
引張・圧縮鉄筋の応力度	\bigcirc	0
PC鋼材のプレストレス分抵抗モーメント	\bigcirc	0
抵抗モーメント NM図	0	0

ひび割れモーメントの計算

	UC-1/RC断面計算	UC-win/Section
換算断面諸量の取り扱い		
「A=Ac+As • (n-1)」	0	\bigcirc
「A=Ac+As•n」		
曲率	0	0
ひび割れモーメント	0	0
	(任意形状は不可)	(形状に制限なし)
ひび割れモーメント NM図		○※

※UC-win/SectionではNM図(軸力と曲げの相互作用図)は3次元立体図と2次元グラフで表示します。

初降伏モーメントの計算

	UC-1/RC断面計算	UC-win/Section
	道示III(PC鋼棒2号除く)	道示Ⅲ(PC鋼棒2号含む)
	道示V(タイプI)	道示V(タイプI)
応力ひずみ曲線の種類	道示V(タイプII)	道示V(タイプII)
	コンクリート充填鋼製橋脚(H8)	コンクリート充填鋼製橋脚(H14)※
	コンクリート充填鋼製橋脚(H14)	JH 炭素繊維巻き立て
	N一定	
初降仏モータントの昇正万法	M/N一定	N—£%
降伏ひずみ発生位置の指定	0	0
降伏ひずみの値入力	\bigcirc	\bigcirc
圧縮縁から中立軸までの距離	0	0
曲率	0	0
	0	0
	(任意形状は不可)	(形状に制限なし)
	0	○*
	(2Dのみ)	(2D、3D表示化)

※UC-win/SectionではM/N一定での初降伏モーメントは計算しません。

※UC-win/SectionではNM図(軸力と曲げの相互作用図)を3次元立体図と2次元グラフで表示します。

終局モーメントの計算

	UC-1/RC断面計算	UC-win/Section		
	道示III(PC鋼棒2号除く)	道示Ⅲ(PC鋼棒2号含む)		
	道示V(タイプI)	道示V(タイプI)		
応力ひずみ曲線の種類	道示V(タイプII)	道示V(タイプII)		
	コンクリート充填鋼製橋脚(H8)	コンクリート充填鋼製橋脚(H14)※		
	コンクリート充填鋼製橋脚(H14)	JH 炭素繊維巻き立て		
終日モーメントの質定方法	N一定	N一字※		
	M/N一定	IN—作《		
終局ひずみ発生位置の指定	0	0		
炭素繊維シートの破壊判定				
コンクリート圧壊	\cap	\bigcirc		
炭素繊維シートの破断				
炭素繊維シートの剥離				
圧縮縁から中立軸までの距離	0	0		
曲率	0	0		
終局モーメント	0	0		
	(二軸は矩形のみ)	(形状に制限なし)		
終局モーメント NM図	0	○※		
	(2Dのみ)	(2D、3D表示化)		

※UC-win/Sectionでは「道路公団設計要領第二集」に準拠した炭素繊維シート巻き立て橋脚の終局モーメントを算定します。 (UC-1/RC断面計算では未サポートでした。)

※UC-win/SectionではPC鋼棒2号の応力ひずみ曲線(バイリニア型)を追加しました。

(UC-1/RC断面計算ではPC鋼材の応力ひずみ曲線は「PC鋼より線およびPC鋼棒1号(トリリニア型)」のみでした)

※UC-win/SectionではH8道示Vのコンクリート充填鋼製橋脚の終局モーメントは計算しません。

※UC-win/Sectionでは「M/N一定」での終局モーメントは計算しません。

※UC-win/SectionではNM図(軸力と曲げの相互作用図)を3次元立体図と2次元グラフで表示します。

せん断関係の計算

	UC-1/RC断面計算	UC-win/Section
有効高さdの自動算出	\bigcirc	0
有効幅bwの自動算出	\bigcirc	0
せん断耐力(道示Ⅳ、Ⅴ)		
Ps=Sc+Ss	\bigcirc	\bigcirc
Sc=Cc•Ce•Cpt•CN•Tc•b•d	Ŭ	$\widetilde{}$
$Sc=Aw \cdot \sigma sy \cdot d(sin\theta + cos\theta)/1.15s$		
平均せん断応力度(H8、H14 道示Ⅲ、土工指針)	\bigcirc	\bigcirc
τm=s/(b • d)		
ウェブ圧壊に対する耐力(H14 道示III)	\bigcirc	\bigcirc
Suc=⊤max•bw•d+Sp	\bigcirc	\bigcirc
コンクリートの斜引張応力度(H8、H14 道示III)	\bigcirc	\bigcirc
$\sigma I=1/2\{(\sigma x+\sigma y)-\sqrt{(\sigma x-\sigma y)^2+4^2\tau}\}$	0	0
最大せん断応力度	\bigcirc	\bigcirc
τ=(S-Sp)・Q/bw・Ic		\bigcirc
せん断補強鉄筋量(H8 道示Ⅲ)	\bigcirc	\bigcirc
Aw=1.15Sh' • a/ σ s • d(sin θ + cos θ)		\bigcirc
部材軸方向必要鉄筋量(H8、H14 道示Ⅲ)		
$As=1/\sigma sy \cdot s/2 \cdot (sin\theta - cot\theta \cdot cos\theta)/sin\theta + cos$	\bigcirc	\bigcirc
θ		
斜引張鉄筋の応力度(H14 道示III)	\bigcirc	\bigcirc
σ s=1.15Ss· $\Sigma \alpha$ /Aw·d(sin θ +cos θ)	0	0
部材の斜引張破壊に対する耐力(H14 道示III)		
Suc=Sc+Ss+Sp	0	0
付着応力度(H8、H14 道示Ⅲ)	\bigcirc	\bigcirc
το=1.15sh/U∙d	0	0

準拠基準の指定に応じてせん断関連の計算

せん断応力度等の計算では準拠基準の種類に応じて下表の○部分が結果として表示されます。

	τm	σΙ	σs	Aw	τ0	As	Acf
道示 Ⅲ	\cup				0		
道示 IV	0			0			
道示 V							
土工指針	Ó			Ó			

せん断耐力等の計算では準拠基準の種類に応じて下表の〇部分が結果として表示されます。

	τm	Aw	Ps	Suc	Sus	As	Acf
道示 III	—	—	—	0	0	0	0
道示 IV	0	—	0	—	—	—	—
道示 V	—		0		—		—
土工指針	—	—			—		—

1-3 制限事項

鋼板あるいは鋼板のみからなる断面について

・曲げ応力度の計算において、鋼板応力度照査は可能ですが、許容値は局部座屈や板厚の影響を自動的に考慮することはできません。

•せん断関連の計算において、せん断応力度照査ならびにせん断耐力計算には対応しておりません。

2 フローチャート



第2章 操作ガイダンス

1 モデルを作成する

サンプルデータ「LimitStateDesign.rc2」を例に作成します。 8個の断面がありますが、「頂版 部材2」に着目して作成したものになります。 各入力項目の詳細については製品の【ヘルプ】をご覧ください。

	UC-win/Section Ve	r.6.01.1	3 -	Lir	nit	Sta	itel	Design.r	c2			- 0	×
ファイル(E) 編集(E) モデル(M) 表	示(⊻) オプション(Ω) ヘルプ(出)												
🕼 🖷 🖬 🔯 🗠 🗠 🖊 🖓													E
◆断面力 参 M- φ 特性 留 アウ	トライン 🐨 断面 👗 横拘束材	81 🕼 to	1954	\$	断	10%	査続	果					
検討部材 🔝 -	適用 リセット	20				荷重	iケ-	-ス					
Yp A	荷重ケース名称	許容割掉	1	Þ	P	14	Φ	N' (kN)	Sup (kN)	Szp (kN)	T (kNm)	Mup (k.Nr	UMzp (k
	白基本荷重ケース			Γ						[
• • • • • • • •	- 活荷重			Г		Г		12.5	25.6	0.0	0.0	0.0	-19.9
	- 土被J			Г	Г	Г		116.9	238.7	0.0	0.0	0.0	-185.5
· · · · 曲(f: III.i)	- 常時土圧							217.5	65.8	0.0	0.0	0.0	-151.2
L S D: 200771/7	- 常時地盤反力					Г		-183.2	-189.0	0.0	0.0	0.0	320.5
最小鉄筋量:なし	- L1優性力			Г		Г		-7.8	-2.5	0.0	0.0	0.0	7.8
丁酮版 部約2	- L1水平変位による荷重			Г		Г		6.7	-28.2	0.0	0.0	0.0	70.8
Yp	- L1周囲せん断力			Г		Г		-41.7	-52.5	0.0	0.0	0.0	99.8
	- 死荷重 (St.)			$\overline{\mathbf{v}}$		∇		37.9	55.7	0.0	0.0	0.0	-64.6
	L 死荷重 (Non St)			$\overline{\mathbf{V}}$		$\overline{\nabla}$		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	白組合せ荷重ケース												
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••	- 常時	1.000	V	4		Г	Г	163.8	141.1	0.0	0.0	0.0	-36.5
LSD: 20073775	LL1地震時	1.500	V	7		Г	Г	108.5	32.3	0.0	0.0	0.0	161.8
最小鉄筋量:なし 🗸													
+ + \ B> mil X / +	/												``
1.1.2.48.42.4.1.4						_	_						
着目点 国・	隊界状態何重クース名称		尤	1	10	I N	' (kN	l) S _{vp} (kt	I) Szp (k)	0 T 0kNr	ν) M _{ap} (kN	lm)Mzp (k	Nm) ^
× = 0.000	E Limit State 1		M	2	M	100		00.0	0.0	0.0		101.0	
× = 3.700	- 40/RDR3T (LIDEseter)		-	_	-	108	\$10	32.3	0.0	0.0	0.0	101.8	
	日使用"水久(希明)		-	⊢	<u> </u>	102	5.8 r	141.1	0.0	0.0	0.0	-30.0	
	- 使用・実動(活何重)		_	<u> </u>		123	0	20.0	0.0	0.0	0.0	-19.9	~
1	<												>
++∑⊪®×+♦													
[インフォメーション] 旧バージョンのデー	タであるため、断面のねじり定数「Ji	ま更新され	まし	t.									

1-1 新規作成

٢	UC-win/Section Ver.6.01.13 - LimitStateDesign.rc2 – 🗆 🗙	
ファイル(E) 編集(E) モデル(M) 表	示(ビ) オブション(ロ) ヘルプ(出)	新規作成
🗊 🖅 🔚 🔂 🖙 🗠 🚧 🐧	B	「新担佐式」ギタンたクロック」ます
🎸 断面力 🏶 M- Φ 特性 🗑 ア!	カトライン 🐨 新画 👗 模物束材料 🧔 材料 💠 新面照査結果	「利衆」「凡」小ダンをフリックします。
検討部材 🔟 -	適用 リセット 🗹 🖬 荷量ケース 👰	
	77重クース名称 17音音99世 「 ▶ ▶ ▶ ▲ Φ 17 0.00 S ₁₀ 0.00 S ₂₀ 0.00 T 0.000 M ₁₀ M ₁₀ 0.000 M ₁₀ M ₁₀	
++\\ 10 @X + +	κ ,	
*84	限界状態資重ケース名称 1 1 2 N 0 N 0 See 0 N See 0 N T 0 Nm Mee 0 Nm 4 e	
++>%@X++		

2 材料設定

2-1 横拘束材料

UC-win/Section Ver.6.01.13 - ロ × 72/4ル(F) 編集(E) モデル(M) 表示(V) オプション(O) ヘルプ(H)	横拘束材料
伊夏日 23 いっ~ 州 28 冬 100 カ 冬 M-41 世 アクトライン 軍 100 X (K1 × K1 + 3 × K1 + 2 × K1 + 2	―――「横拘束材料」タブをクリックします。
Image: Constraint of the second sec	材料を選択し削除アイコンをクリックして、材料を全て削除し ます。
経設 新聞してもようしいでしょうか? (編句集材料 4)	―――確認画面が表示されるので、「はい」を選択します。

2-2 材料



UC-win/Section Ver.6.01.13	- • ×
ファイル(E) 編集(E) モデル(M) 表示(V) オプション(Q) ヘルプ(H)	
	E
参断面力 参 M-++特性 智 アウトライン 智 断面 🕺 横拘束材料 🕼 材料 争 断面照直結果	
Ø 🛍 ∯ ‱ X · · · → ↑ ↓ ↓ ₩ 20 Ⅲ•	

材料

使用する材料を追加します。

-----データベースから新規作成アイコンをクリックします。

材料 コンクリートの「24MPa」を選択し、「OK」 ボタンを押します。

材料

データベースから新規作成アイコンをクリックします。

名称	圧縮強度 (mm ²)	引張強度 (Nymmi)	ヤング(系数 (Nymm ²)	単位 <u>重</u> 量 (diym ²)	ポアソン比	總膨張係数 (1/°C)	許容曲げ圧縮応力度 1軸 (Nymm ²)	許容曲げ圧縮応力度 (二軸) (Nymm ²)
6 MPa	16.00	1.46	2.10E+004	24.5	0.167	1.0E-005	5.00	6.00
8 MPa	18.00	1.58	2.20E+004	24.5	0.167	1.0E-005	6.00	7.00
1 MPa	21.00	1.75	2.35E+004	24.5	0.167	1.0E-005	7.00	8.00
7 MPa	27.00	2.07	2.65E+004	24.5	0.167	1.0E-005	9.00	10.00
0 MPa	30.00	2.22	2.80E+004	24.5	0.167	1.0E-005	10.00	11.00
5 MPa	35.00	2.46	2.95E+004	24.5	0.167	1.0E-005	12.50	13.50
5 MPa	36.00	2.51	2.98E+004	24.5	0.167	1.0E-005	12.80	13.80
0 MPa	40.00	2.69	3.10E+004	24.5	0.167	1.0E-005	14.00	15.00
5 MPa	45.00	2.91	3.20E+004	24.5	0.167	1.0E-005	15.00	16.00
0 MPa	50.00	3.12	3.30E+004	24.5	0.167	1.0E-005	16.00	17.00
0 MPa	60.00	3.53	3.50E+004	24.5	0.167	1.0E-005	18.00	19.00
0 MPa	70.00	3.91	3.70E+004	25.0	0.167	1.0E-005	22.00	23.00
0 MPa	80.00	4.27	3.80E+004	25.0	0.167	1.0E-005	26.00	27.00

材料

ーコンクリートの「24MPa」を選択し、「OK」 ボタンを押します。

UC-win/Section Ver.6.01.13 -	
マイル(E) 編集(E) モデル(M) 表示(Y) オプション(Q) ヘルプ(H)	
🌡 断面力 夢 M-++特性 智 アウトライン 智 断面 💥 横和東材料 🔯 材料 💠 断面照直結果	材料
3 0 / 🖗 🖶 X 🗇 🗢 🕈 🛊 🕂 🕼 🕼 💼 -	
24 M/mm2 24 M/mm2	テーダベースから新規作成アイコンをクリックします

				材	料データベースか	らの新規作成		- 🗆 🗙
材料種類								
○⊐ングリ・	-h @4	1.116	銅板			アラミド戦後シー	ト 〇 POガーブル 〇 PO調練 〇	非情遗材料
名称	降伏点	ヤング(系数 (Nymm ²)	単位重量	ポアソン比	線膨張係数 (1/°C)	許容圧縮応力度	許容引張応力度(地震・衝突あり一軸)(ハ,mm²)	許容引張応:
20345	345.00	2.005+005	(un/m-) 77.0	0 300	1.05.005	200.00	200.00	(25歳・85天00) 二
D390	390.00	2.00F+005	77.0	0.300	1.05-005	230.00	230.00	
0490	490.00	2.00E+005	77.0	0.300	1.0E-005	290.00	290.00	
<								>
							OK =++>4	2ル ヘルプ(日

材料

-先ほどと同様に、データベースから新規作成アイコンをクリックし、鉄筋の「SD345」を選択して、「OK」ボタンを押します。

3 アウトライン作成

\$		UC-win/Section	on Ver.6.01.13	-		アウトライン	11
ファイル(E) 編集(E) モデ	ル(M) 表示(V) オブション	(<u>0</u>) ヘルプ(<u>H</u>)				「アウトライ	/~
🖻 🖷 🖬 🕅 🗠 🗠	14 🚳				E	17 21 21	/
🎸 断面力 🕏 M- # 特性	 	西 🕌 横狗束林科 🔂 林	 	 		―― 新規作成ア	イ:
🗑 🗃 🖶 X 😳	+ + + + + 🎒 i	9 <mark>111 -</mark>					

ア<mark>ウトライン作成</mark> 「アウトライン」 タブをクリックします。 新規作成アイコンをクリックします。



アウトライン作成

新規名称に「頂版」と入力し、OKボタンを押します。









アウトライン作成 「矩形」を隣のスペースへドラッグします。

アウトライン作成

下記に従って寸法を入力し、「次へ」ボタンを押します。

寸法	値
幅(m)	1.000
高さ(m)	0.500

アウトライン作成

面取り、参照点の編集は内容を変更せずに「次へ」 ボタンをク リックします。

アウトライン作成

面取り、参照点の編集は内容を変更せずに「次へ」 ボタンをク リックします。

	挿入 アウトライン要素	×
セット位置の編集 図形を組合わせるキーボイントを左 接続点を左下図内より遅祝して下さし その後、並進移動や、回転、スケーし	上図内から違択して下さい。 1. ング機能などを用いて詳細な設定を行って下さい。	
+-#イント ■ □#クション#イント		
	< 戻る 終了	キャンセル ヘルブ(日)



4 断面作成

4-1 断面作成



<mark>アウトライン作成</mark> 最後に「終了」ボタンを押します。

アウトライン作成

完成図が表示されるので「OK」ボタンをクリックします。

断面作成

「断面」タブをクリックします。

(新規作成) アイコンをクリックします。

\$	UC-win/Section \	/er.6.01.13	- 🗆 🗡
ファイル(F) 編集(E) モデル(M) 表示(V	/) オプション(O) ヘルプ(H)		
🕼 🖴 🔐 🖓 🗠 🚧 👸			E
◆ 断面力 参 M- ∉特性 賢 アウトラ	へ) 〒新国 業 株物実材料 ● 材料 -	➡ 新雨照査結果	
	「醤醤醤醤」キアト販売す。	a # @ @ @ P @ •	1
	9610 MG		
	#1796 EULE		
	7000-000		
	設計基準 (道示)	限界状態設計基準	
	曲IT計具用準拠基準 道示-ⅢV V	2007コン示 V	
	せん断計算用準拠基準		
	道示-皿 >		
	最小鉄筋量の設定 洋拠基準		
	ねし ~		
	ひび割れモーメント Mcの設定		
		OK キャンセル	
			al

断面作成

新規名称に「頂版」と入力します。 限界状態設計基準 曲げ、せん断計算用は「2007コン示」、 せん断計算用準拠基準は「道示-III」を選択して「OK」ボタンを 押します。





断面作成

「空白」を選択し、「終了」ボタンを押します。

断面編集

「アウトライン」を隣のスペースヘドラッグします。

挿入 断面要素	×
アウトラインの選択 リストからアウトラインを選択して下さい。	
TRIS	
(原5 次へ) キャンセル ヘルコ	э(Ш)

	挿入 断面要素 ×
応力度・耐力等の照査用パラメータの設定: 道示-皿【V 準拠基準に応じて成力-ひずみ曲線を作成します。 各パラメータを入力して下さい。	,
入力無し	プレビュー 0.85cg 2000 年 3商元一川 年 500 J(u)、年以 = 3500 J(u) 505 年 24.000 J(u)の市(u) 505 年 24.000 J(u)の市(u) 505 年 24.000 J(u)の市(u) 505 年 24.000 J(u)の市(u) 505 年 505 月 505
〈戻る	次へ> キャンセル ヘルプ(出)

挿入 断面要素	×
課界状態設計用バラメータの設定 環界状態単単処準に応じて広力-ひずみ曲線を作成します。 各バラメータを入力して下さい。	
20072)示 用シザみデータ 「Seas.(ル) 」 仕書読定 (2000) せ _{ext} (ル) 月5000 参考価 なっ= (155 - f _{ex}) / 30000 2500 Ce f _{ext} (= 8500	プレビュー
〈戻る 次へ〉	キャンセル ヘルブ(日)

断面編集

「頂版」を選択し、「次へ」ボタンを押します。

断面編集

「24MPa」を選択し、「次へ」 ボタンを押します。

断面編集

応力度・耐力等の照査用パラメータの設定、限界状態設計用 パラメータの設定、参照点の編集は内容を変更せずに「次へ」 ボタンをクリックします。

断面編集

応力度・耐力等の照査用パラメータの設定、限界状態設計用 パラメータの設定、参照点の編集は内容を変更せずに「次へ」 ボタンをクリックします。

20 0年 た業素学報道の)協助と神野を行います。チェックが入った参照点のみ編集作業に用いたことが可能です。 2 (m) ソ (m) 表示 (名称 0000 0000 ビ (Person (日前の) 0000 0000 ビ (Person (日前の) - 6500 0000 ビ Top left (包括の) - 6500 - 0.250 ビ Top left (包括の) 0500 - 0.250 ビ Botton left (包括の) 0500 - 0.250 ビ Botton left (包括の) 0500 - 0.250 ビ Botton left (包括の) 0500 - 0.250 ビ Top right (包括の) 0500 0.250 ビ Top right (包括の) 0000 0.250 ビ Mid-tep (包括の)	
2 (m) y (m) 振元(名称 2550 (2550) (m) (m) (2550) (oxient (215)) - 0550 (0.000) ア (Default orient (205)) - 0550 (0.000) ア (Mid-left (205)) - 0550 (0.000) ア (Mid-left (205)) 0500 - 0.2550 ア Bottom NR (205)) 0500 - 0.2550 ア Top refit (205)) 0500 (0.000) ア (Mid-left) (205)) 0500 (0.250) ア (Mid-left) (205)) 0500 (0.250) ア (Mid-left) (205))	
0.000 0.000 ♥ Default over (DBE) Default over (DBE) -0.500 0.000 ♥ Default over (DBE) Default over (DBE) -0.500 0.000 ♥ Media Hert (DBE) Default over (DBE) -0.500 -0.500 ♥ Bettom kirk (DBE) Default over (DBE) 0.500 -0.250 ♥ Media Hert (DBE) Default over (DBE) 0.500 -0.250 ♥ Media Hert (DBE) Default over (DBE) 0.500 -0.250 ♥ Media Hert (DBE) Default over (DBE) 0.500 -0.250 ♥ Media Hert (DBE) Default over (DBE) 0.500 0.250 ♥ Media Hert (DBE) Default over (DBE) 0.000 0.250 ♥ Media Hert (DBE) Default over (DBE)	
0.000 0.000 V Default origin (ABE) -0.500 0.250 V Top Inf (BBE) -0.500 0.200 V Mid-trip (BBE) 0.000 -0.250 V Bottom krif (BBE) 0.000 -0.250 V Mid-top (BBE) 0.500 0.000 V Mid-top (BBE) 0.500 0.250 V For inst (BBE) 0.000 0.250 V Mid-top (BBE) 0.000 0.250 V Mid-top (BBE)	
-0530 0.250 P [™] Top left (BEE) -0530 0.000 P [™] Mid-left (BEE) -0530 -0.250 P [™] Mid-left (BEE) 0500 0.000 P [™] Mid-left (BEE) 0500 0.250 P [™] Mid-left (BEE) 0.000 0.250 P [™] Mid-left (BEE)	
-0.500 0.000 P Mud-eff (BEE) 0.500 -0.250 F Butom H1 (BEE) 0.000 -0.250 F Mud-botom H0 (BEE) 0.500 -0.250 F Mud-botom reft (BEE) 0.500 0.000 F Mud-reft (BEE) 0.500 0.250 F Torrieft (BEE) 0.000 0.250 F Mud-top (BEE)	
-0500 -0250 IV Bottom left (BEB) 0.000 -0250 IV Mid-hottom (BEB) 0.500 -0250 IV Bottom ieft (BEB) 0.500 0.000 IV Mid-reint (BEB) 0.500 0.250 IV Tor rieft (BEB) 0.500 0.250 IV Mid-rep (BEB)	
0.000 -0.250 VF Mid-botton (BEE) 0.500 -0.250 VF Bettom right (BEE) 0.500 0.250 VF Mid-right (BEE) 0.500 0.250 VF Mid-right (BEE) 0.000 0.250 VF Mid-right (BEE) 0.000 0.250 VF Mid-right (BEE)	
0.550 0.050 FV Bottom right (BER) 0.550 0.000 FV Mid-right (BER) 0.550 0.250 FV Too right (BER) 0.000 0.250 FV Mid-top (BER)	
0.500 0.000 V Mid-rein (BEE) 0.500 0.250 V Torrin (BEE) 0.000 0.250 V Mid-tep (BEE) 0.000 0.250 V Mid-tep (BEE)	
0.500 0.250 IV To reth (BBIE) 0.800 0.250 IV Mid-top (BEIE)	
0.000 (1250 V Mid-tep (VER)	
(従用参照点のブロパテ	





× 挿入 断面要素 配筋方法の選択 リスト内からグループを選択して下さい。 直線配筋 直線都筋 直線都節 • • • +---+ • 断面編集 • • . -----. 「矩形配筋」を選択し、「次へ」ボタンを押します。 鉄筋1本 幅 & 本数 本数 & ビッチ 幅&ビッチ < 〈戻る 次へ〉 キャンセル ヘルプ(出)

断面編集

応力度・耐力等の照査用パラメータの設定、限界状態設計用 パラメータの設定、参照点の編集は内容を変更せずに「次へ」 ボタンをクリックします。

断面編集

セット位置の編集画面にて名称に「コンクリート」と入力し、 「終了」ボタンを押します。

断面編集

「鉄筋」を隣のスペースヘドラッグします。

挿入 断面要素	×
材料の選択 リスト内より、適当な材料を選択して下さい。	
■・	
345 N/mm2 S0345	
〈戻る 〉 次へ〉	キャンセル ヘルブ(円)



断面編集

「SD345」を選択し、「次へ」 ボタンを押します。

断面編集

「配筋方法の指定」の「本数」 にチェックを入れます。 下記に従って値を入力し、「次へ」 ボタンを押します。

※表全体の値を記載していますが、白いセルのみ数値を入力 していきます。

名称	値
直径	D29
鉄筋面積(mm²)	642.4
幅(m)	1.000
高さ(m)	0.500
a(m)	0.063
b(m)	0.000
c(m)	0.060
d(m)	0.000
ピッチ1(m)	0.125
n1	6
端数の最小値1(m)	0.000
端数1(m)	0.125
端数の最小値1(m)	0.000
端数1(m)	0.125
ピッチ2(m)	0.000
n2	0
端数の最小値2(m)	0.000
端数2(m)	0.000
ピッチ3(m)	0.000
n3	0
端数の最小値3(m)	0.000
端数3(m)	0.000
ピッチ4(m)	0.000
n4	0
端数の最小値4(m)	0.000
端数4(m)	0.000
ピッチ1の最小値(m)	0.029
ピッチ2の最小値(m)	0.000
ピッチ3の最小値(m)	0.000
ピッチ4の最小値(m)	0.000
総面積(mm²)	10278.4

	挿入 断面要素 🛛 🗙
応力度・耐力等の照査用パラメータの設定: 道示-皿IV 準拠基準に応じて応力-ひずみ曲線を作成します。 各パラメータを入力して下さい。	
入力無し	ブレビュー の の の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
〈戻る	次へ> キャンセル ヘルブ(出)

挿入 断面要	<u>ж</u>
際界状態設計用バラメータの設定 原界状態等拠基準に応じて応力ーンデみ曲線さ作成します。 各バラメータを入力して下さい。	
入力無し	$\frac{\mathcal{I}_{1}\mathcal{L}_{2}\mathcal{L}_{3}}{t_{10}} - \frac{\sigma}{t_{10}} - \frac{\sigma}{t_{10}$
〈戻る 次へ〉	キャンセル ヘルプ(H)





断面編集

応力度・耐力等の照査用パラメータの設定、限界状態設計用 パラメータの設定、参照点の編集は内容を変更せずに「次へ」 ボタンで進み、

断面編集

応力度・耐力等の照査用パラメータの設定、限界状態設計用 パラメータの設定、参照点の編集は内容を変更せずに「次へ」 ボタンで進み、

断面編集

応力度・耐力等の照査用パラメータの設定、限界状態設計用 パラメータの設定、参照点の編集は内容を変更せずに「次へ」 ボタンで進み、

断面編集

セット位置の編集画面にて名称に「D29」と入力し、「終了」ボ タンを押します。

4-3 断面諸量と断面計算オプション



4-3-1 断面諸元一覧



断面諸量と断面計算オプション

「「断面諸量と断面計算オプション」アイコンをクリックします。

断面諸量と断面計算オプション

断面二次モーメントなどの各断面定数の計算結果を確認する ことができます。また、断面諸量を計算する際の各種設定もこ こで行います。

「アウトライン」のみチェックが入っているよう設定します。

4-3-2 せん断



せん断

「せん断」タブをクリックします。

「dの算出」を選択、入力タイプは「対称」にチェックを入れ、 「デフォルト」ボタンを押します。

				断	面諸量	と断げ	面計	庫オ;	プション									×
断面離元一覧 Ma Myo せん	断腺	Ritteligiget -	その他				2D	表示										_
 b, d リリション 新弓 閉鉄筋とFRPの考慮 ✓ 斜弓 閉鉄筋 		FRP					410	R.	вы	100 +	UI:	# #5	13	N W				
補正修動ONの取扱い(適示 ON = 1.0	₩. ±I	描計のみ) ● ON =	内部計算				80											
共通 斜引張鉄筋						_	-	_										-
せん断えバン低達係数 Cds	ap 軸方 1.000	नि	yp 軸方向 1.000				9.0			₩	YD	=07	97m	,				
助動積 Aw(mm ²):	578.0		1146.0				0.4											
間隔 a(m):	0.1500		0.1500				5		////			•	•		i —		1	
配置角度 0(°):	90		90														8	
鉄筋材料:	SD345	~	SD345		-		0-		Ast	=5169.2	rm?				•		ğ	
鉄筋の許容応力度】 1)活荷重及び癌茎以外の主 (1)1(数は風)	の時代	点(N/mm ⁱ E用する場合	2)	2p 100.00	ур 100.00		2							••			a a	
荷重の組合せに重整荷重又	la.	2) 一般の部	N	180.00	180.00		Ľ,		/////	7/////	(11)				·			
地域の影響を含まれて場合	り金本間	 水中また」 以下に取ける 	3地ト水位 治防村	160.00	160.00		9											
荷重の組合せに衝撃荷重又 地震の影響を含む場合の基	は 本値	4) 軸方向鉄	16	200.00	200.00		Q											
		5) 上記以外		200.00	200.00		9											
隨伏点				345.00	345.00													
							ľ	4	-0.4	-0.2) 	0.2	0.4	0.6	0.8	1. 1.	D D
														ОК	キャン	セル	ヘルプ	(H)

4-3-3 限界状態設計

「面離元一覧 Mil Myo せん新 限界状態的計 子	തെല		2D 表示	-					
コンクリートの種類:普通コンクリート	~		Q Q	田口	8 ∔ 0	III 12	S. 🖙 🕁		
安全係数 ひび落れ セル新 疲労 ねじり			21						
拾定 入力値。									
	鉄筋用	PC用	1 8-						
計算する		-							
7.67 建設 管中田データ・									
k1:編林の付着性状の影響を表す定数	1.000	1.000	0						
C : 編材のかぶり (mm)	30.0	\$0.0			K Y	0.749	7m	a l	
Cs:鋼材の中心間隔(mm)	150.0	150.0	2		1				
φ :鋼材の径 (nm)	22.0	22.0	3						
a'cad: 乾燥収縮、クリーブによる増加ひずみ (u)	150.0	150.0							
最初広力度接加量の制限値:			1.2	15//13		• •			T T
曲げひび唐朝(の照査用(N/mm ²)	120.00	120.00							E.
せん粉ひび割れの振査用(N/mm ²)	120.00	120.00							8
ねじりひび割れの照査用 (N/mm ²)	120.00	120.00	-	11777	S COLUMP	2		4	8
7が薄約 轄管定用(20021)元、20071)元、鉄道日16):									5
dmax: 粗骨材の最大寸法 (mm)	25.0	25.0	54						
k2を直接入力する	П	Г			,,,,,,,,,,				v
k2:コンクリートの品質による影響係数	1.000	1.000							
コングリート強度 1x21こ使用	30.000	30.000	9-						
kダを直接入力する	Г	Г							
k3:弓I張綱材の絵数の影響係数	1.000	1.000	9						
n:引張鋼材の段数	1	1	93						
)、4'を直接入力する [鉄道H16]		E							
k4:曲げひび割れの変動を考慮する係数 B鉄道H16	0.850	0.850							
			a l	.0.4	.02	0	12 04	0.6	0.8 1.0

せん断

「オプション」タブの「斜引張鉄筋」タブをクリックします。 下記に従って値を入力します

-	zp軸方向	yp軸方向
せん断スパン低減係数	1.000	1.000
断面積Aw(mm ²)	573.0	1146.0
間隔 <i>α</i> (m)	0.1500	0.1500
配置角度θ(°)	90	90
鉄筋材料	SD345	SD345

7FI E	ΗV	124	10	≣.T.	=1
迟う	ጉብ	ሊያ	には	j Z	61

― 「限界状態設計」タブ、

— 「ひび割れ」 タブ、

ひび割れ算出用データ

	鉄筋用	PC用
計算する	\checkmark	\checkmark
k1:鋼材の付着性状の影響を表す定数	1.000	1.000
C: 鋼材のかぶり(mm)	30.0	30.0
Cs:鋼材の中心間隔	150.0	150.0
Φ:鋼材の径(mm)	22.0	22.0
ε'csd:乾燥収縮、クリープによる増加ひず	150.0	150.0
み		
鋼材応力度増加量の制限値	120.00	120.00
曲げひび割れの照査用	120.00	120.00
せん断ひび割れの照査用	120.00	120.00
ひび割れ幅算定用(2002コン示、2007 コンジ	示、鉄道	H16)
dmax: 粗骨材の最大寸法(mm)	25.0	25.0
"k2" を直接入力する		
k2: コンクリートの品質による影響係数	1.000	1.000
コンクリート強度"k2" に使用	30.000	30.000
"k3" を直接入力する		
k3: 引張鋼材の段数の影響係数	1.000	1.000
n: 引張鋼材の段数	1	1
"k4" を直接入力する		
k4:曲げひび割れの変動を考慮する係数	0.850	0.850



限界状態設計

「せん断」タブをクリックします。

_「スターラップ」 タブをクリックし、 拡大図に従って値を入力し ます。

	zp軸方向	yp軸方向
断面積Aw(mm²)	573	1146
間隔α(m)	0.1500	0.1500
角度(°)	90	90
引張強度(N/mm²)	500.00	500.000
降伏強度(N/mm²)	345.00	345.00

⁻⁻「入力値」 タブの順にクリックし、下記に従って値を入力しま す。

断面消量と断面	面計算オプション
新面離元一覧 Ma Mao せん新 閉界状態設計 その他	2D 表示
EXERTING IN AN AD U.A.E. [1978/1152520] 2020.	
+ + X	
	OK キャンセル ヘルプ(H)

限界状態設計

──「ねじり」タブをクリックします。 ___「Kt(m3)」 にチェックを入れ、値を「1.000」 と入力します。 「OK」 ボタンを2回押して編集画面を閉じます。

5 荷重ケース編集

5-1 基本荷重ケース



基本荷重ケース

(荷重ケースの編集)アイコンをクリックします。

 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○

b			荷重ケ	ースの編集			×	
基本荷重ケース 組合せ荷重ケース 閉	界状態荷重ケ	-21						
本荷重ケース								
荷重名称					 <u>照査</u>	064用の荷重	許容割增	
		新規基本	荷重ケース	×				
(一款(加量) 地震:南安の影響を含まね、場合の 地震:南安の影響を含まれ、場合の 地震:南安の影響を含む場合の基本 住宅両重) 活荷重および確望以外の主荷重く上。	新規名称 活荷重							
			OK	キャンセル	 Or	+ + + +	1. A IL-100	

荷重ケース編集 (追加)アイコンをクリックします。 名称に「活荷重」と入力し、「OK」 ボタンを押します。

プルダウンメニューから照査「なし」を選択します。

*	荷重ケースの編	# 集		
あ本荷重ケース 組合せ荷重ケース 限界状	大影荷重ケース			
本荷重ケース				
荷重名称		66 1	Gaa用の荷重	許容割増
活荷重		なし		1.000
+ 161 @ ↑ ↓ ×				
+ 161 回 ↑ ↓ × 「σseの消量種類」は鉄筋の計容引換応力度	でを選ぶための設定です。			
+ 10: 1回: ↑ ↓ × 「σεαの資産種類」は鉄筋の計容引張応力度 一般前面]	技績ぶための設定です。			
	てを違ふための設定です。 竹重			
	てを違いための設定です。 竹飯			
	技運ぶための設定です。 荷量			
	たを描いための設定です。 特査 キ 下の5番(時) 1 (0541)			
	たを深ふための政定です。 荷重 品、下部構造はJ部村)			
	188歳らための旅客室です。 内重 &、下部構-撤より部41)			

\$	荷重ケースの編集			×
基本荷重ケース 組合せ荷重ケース 限界状態荷	重ケース			
基本荷重ケース				
荷重名称		照査	osa用の荷重	許容割増
活荷重		なし	なし	1.000
土被り		ねし	なし	1.000
常時土圧		なし	なし	1.000
常時地盤反力		ねし	なし	1.000
LT債性力		なし	なし	1.000
し1水平変位による荷重		なし	なし	1.000
し1周囲せん新力		なし	なし	1.000
死荷重(St)		なし	なし	1.000
死荷重(Non St)		ねし	なし	1.000
+ Ba 範 ◆ ↓ × 「 σ∞の海重種類は技統の料容引得応力度を選ぶ 「 (∞の海重種類は技統の料容引得応力度を選ぶ 一般前面) 地震・優烈の影響を含まない場合の一般前重 り提曲・優別 して前重)	いための発展です。			
活荷重および衝撃以外の主荷重(上部構造、下目	2構造は18時1)	OK	++`/t2	u(0)

荷重ケース編集

__荷重ケース編集

同様の手順で下記作成していきます。

荷重名称	照査
活荷重	なし
土被り	なし
常時土圧	なし
常時地盤反力	なし
L1慣性力	なし
L1水平変位による荷重	なし
L1周面せん断力	なし
死荷重(St)	なし
死荷重(Non St)	なし

5-2 組合せ荷重ケース



組合せ荷重ケース

「組合せ荷重ケース」タブを選択します。

(追加)アイコンをクリックします。

名称に「常時」と入力し、「OK」ボタンを押します。

a合せ荷 <u>重</u> ケース			選択可能なケー	-2		
#合せ荷重ケース	照査	Gsa用の荷重 許容割増 全	体割増		an HORE	e 111 121 1110
的符	応力度	一般简重 1.000 1.0	00 活荷重		なし	1.000
			土神山		なし	1.000
			常時土圧		なし	1.000
			常時地盤反力	3	なし	1.000
			(1) 續住力)		ねし	1.000
			L1水平変位に	よる荷重	なし	1.000
			L1問題せん新	in	<i>ts</i> L	1.000
			死荷 <u>重</u> (St)		なし	1.000
						1000
			死荷重(Non S 組合世対象荷重	80 章	AL A	1.000
			死荷重(Nan S 組合世対象荷重 荷重名称	8) 重ケース 「gaaF	なし 合 用の商業(許容割明	部分割印刷
+ ℡ 🗐 🛧 🔶 ×			死荷重(Non S 結合せ対象荷) 荷重名称	80) 重ケース ■ すース のsaF	なし。 合 用の荷重 許容割増	部分割増
	黒広力療を選ぶための語	1977年。	死荷重(Non S 4組合せ対象荷 荷重名称	a) 章 羊 今 重ケース のsaF	なし 合 用の荷重 許容割増	部分割増
+ 1回 昭 ↑ ↓ × 「σεοの荷重種類」は鉄筋の許容引 → 約回到	果応力度を違ふための最	住です。	 死荷重(Non S 4組合せ対象荷重 荷重名称 	30) 重ケース のsaF	なし 合 用の荷重 許容割増	部分割理
+ 日函 日函	県応力度を選ぶための辞 (の一般首重	tēt;.	死荷重(Nan S 編合世対象荷 <u>3</u> 荷重名称	80) 重 <i>ケース</i> ・ 今 のsaF	なし 合 用の荷重 許容割増	部分都由最
	県応力度を選ぶための着 (の一般)育査	ほてす。	死荷重(Nan S 組合世対象荷重 荷重名称	st) 重ケース ・	日の荷重杵容割増	1500 目25分素印刷
	県応力度を選ぶための旅 4の一般情重 8本値	tett.	死衛重(Nan S 組合せ対象術員 荷重名称	80) 重ケース 🕴 🕴 🍦	なし 合 利の荷重(許容割)場	部分都由最
+ 田 ・ ロ ・ ロ ・ ロ ・ の ・ ・ の ・ ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	県応力度を選ぶための影 3の一般育重 5本値 ト門標準 下部編制11	7変です。 1921年)	死荷重(Non S 減合せ対象荷 (荷重名称	80) 重ケース 章 ◆ ◆ ↓ □gaff	スし 合 用の荷重 許容認知	部分書印會
	県広力度を選ぶための影 3の一般首重 8本値 上部構造、下部構造計)	(変です。 (愛けれ)	死荷重(Nan S 減合せ対象荷加 荷重名称	30) ⊈σ−ス ♥ ↓ ↓ αsaF	スし 合 和の荷重 許容割増	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	県広力度を選ぶための録 3の一般育重 8本値 上部構造、下部構造が引	Y面です。 (2547)	 死間重(Non S 減合せ対象荷 (資重名称) 	60) ∰(7−ス ♥ ↓ ↔ αga≸	スU 自 和の荷重 許容認識	85分割甲膏

___ 組合せ荷重ケース

 σ sa用の荷重は「一般荷重」を選択します。 ____ 選択可能なケースから、「活荷重」を選択し、 ____ ↓をクリックして、組合せ対象荷重ケースへ移動させます。

fl合せ荷重ケース					選択可能なケース			
結合せ荷重ケース	照査	Gsa用の荷重	許容割增	全体割増	荷重名称	0	sa用の荷言	許容割
常時	応力度	一般简重	1.000	1.000	しい責任力	2	ას	1.000
					LI水平変位による荷重	1	3L	1.000
					L1周囲せん断力	1	36	1.000
					死荷 <u>重</u> (St)	<i>t</i>	3L	1.000
					死荷重(Non St)	t	3L	1.000
					★ 私合せ対象荷重ケース ガラチクな オース オース オート オー オー	↓ ↓ ↓	. everstersammente	BECOMMIT
1 De 29 A 1 V					様合世対象荷重ケース 前重名 ゴーズ ゴーズ ゴーズ ゴーズ ボーム ボーム	◆ ◆ ◆	· 許容割博	部分割
+ ₽a # 0 ↑ + ×						◆ ▲ ▲ ©sa用の荷重 なし だい	注 許容書の書 1.000 1.000	部分割 1.000
+ 時 1週 ↑ ↓ × 「σεοの荷重種類」は鉄筋の料容31	構成力度を選ぶための最	確です。			私会せ対象消重ケース 消重名称 活消重 土地 北 ・ エロ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	◆ ◆	許容書印册 1.000 1.000 1.000	部分割 1.000 1.000
+ 町 間 ・ + × 「するの荷重種類」は鉄筋の計算31 - 検討館」	構造力度を選ぶための影	和正です。			報合せ対象消重ケ−ス (前重を称 活前重 注禄り 常時主圧 ※ 5494時日1	◆ ◆ ◆ ○ca用の荷重 なし なし なし なし なし なし なし な	計容書印書 1.000 1.000 1.000 1.000	部分室中 1,000 1,000 1,000
+ 時間 ● ◆ ◆ × できの荷重登録は該応の特容1 地震・損失の特徴を含まれ、場合	環応力度を運ぶための計 合の一般作量	確定です。			輸合せ対象消重ケース 前重を称 活前重 主被 メ 「 市重を称 活前重 主被 メ 「 市中土圧 常時地盟反力	◆ ◆ ◆ osa用の荷重 なし	▲ 計容書印巻 1.000 1.000 1.000 1.000	部分割 1,000 1,000 1,000 1,000
	環応力度を運ぶための楽 合の一般情重 基本値	8277.			◆ 結合せ対象消重ケース 前重を称 活消重 土地 本時上 工 茶時 生 本時 工 茶時 型 四 本時 二	◆ ▲ ▲ cea用の荷道 なし なし なし なし なし なし なし なし	<u>計容調印刷</u> 1.000 1.000 1.000 1.000	部分部月 1.000 1.000 1.000 1.000
	構成力度を選ぶための出 合の一般符重 基本値	総定です。			組合世対象両重ケース 可重な府 活可重 土地リ 常時上圧 常時上圧 常時地型反力	◆ ▲ ▲ ○08用の荷質 なし なし なし なし なし なし なし なし なし	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	部分第月 1,000 1,000 1,000 1,000

荷重ケースの編集

振査 0sa用の荷重 許容書理書 全体書理書 応力度 一般荷重 1.000 1.000 1.1億性力

新規 組合せ荷重ケース ×

OK キャンセル

択可能なケー

L1水平支値による L1周面せん断力 死荷重(St) 死荷重(Non St)

● 基本荷重ケース「組合せ荷重ケース」展界状態荷重ケース」

組合せ荷重ケース 組合せ荷重ケース

組合せ荷重ケース

同様の手順で、「土被り」、「常時土圧」、「常時地盤反力」を移 動させます。

¥	且合せ荷重ケース		
-	(追加) アイコンをクリック	しま	す。

×

osa用の荷重 許容割増 なし 1000 1.000 1.000 1.000 1.000

なし なし なし なし

 gsa用の荷量
 許容割時
 部分書時

 なし
 1000
 1000

1.000 1.000

OK キャンセル ヘルプ(H)

名称に「L1地震時」と入力し、「OK」 ボタンを押します。

合せ荷重ケース					選択可能なケース			
雑合せ荷重ケース	照査	Gsa用の荷重	許容割增	全体割増	清重名称		の日の荷着	許容許以會
¥384)	応力度	一般简重	1.000	1.000	活荷重		なし	1.000
1地震時	応力度	地震・衝突 -	1.500	1.000	死间重(St)		なし	1.000
					死荷重(Non St)		なし	1.000
							運炸容割増	部分書印象
+ 16a 🛍 🔺 ↓ ×					◆ 報合セ対象荷重ケース (市重名称 して優性力 して優性力	◆ ◆ ◆ □sa用の 同 なし	1 <u>重</u> 許容書印度 1.000	部分割増 1.000
+ 158 - 11월 - 11	建序力磨发展之为达小	19 2-7+			報会 世対象荷重ケース 荷重 名称 L1個性力 し I水平実 Uによる荷重	す ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 <u>班</u> 許容書印導 1.000 1.000	部分割理 1.000 1.000
+ 150	操た力度を違っための	RECT.			録合せ対象荷重ケース 竹重を称 Lin慢性力 Lin慢性力 Lin米平安切こよる荷重 LiN周面せん断力 Lin周面せん断力 Lin周面では、新力 Linの用いた Linの用いた Linの用いた Linの目の L	す ま なし なし なし なし なし なし なし な し な し な し な し	1.000 1.000 1.000 1.000	部分割理 1.000 1.000 1.000
+ 助	構成力度を選ぶための↓ ☆の一般首番	Dett.			↓ 最合せ対象荷重ケース 一 前重を称 し1歳世力 し1歳世力 し1歳面せん助力 土林り	◆ ▲ ▲	1 <u>11</u> 注容調印筆 1.000 1.000 1.000 1.000	部分室中間 1.000 1.000 1.000 1.000
+ 助	構成力度を選ぶためのA 合の一般前重	設定です。			44会せ対象消重ケース (資重名称 L1)損生力 L1% 日実切による消重 L1% 日実切による消重 L1% 用数 し1% 用数 し 人 新力 上続) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	部分割理 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	裸応力度を選ぶための) 合の一般首重 基本値	設定です。			縮合せ対象荷重ケース 荷重を称 して増立 したや実 して現立しため角重 して現立しため方 主味り 常純キャロの 常純キャロの 常純キャロの 常純キャロの 常純キャロの 常純キャロの 常純キャロの 常純キャロの 常純キャロの 常純キャロの に 第一の して、 の 、 の して、 して、 して、 の して、 して、 の して、 して、 して、 して、 して、 して、 して、 して、	◆ ▲ ◆	1000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	部分割増 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

組合せ荷重ケース

 σ sa用の荷重は「地震・衝突」を選択します。 先ほどと同様の手順で、「L1慣性力」、「L1水平変位による荷 重」、「L1周面せん断力」、「土被り」、「常時土圧」、「常時地 盤反力」を、選択可能なケースから、↓をクリックして、組合せ 対象荷重ケースへ移動させます。

5-3 限界状態荷重ケース

荷重 荷重	ケースの編集	限界状態荷重ケース
基本荷重ケース 組合せ荷重ケース 限界状態荷重ケース		「四田壮能芍重ケーフ」 クブな 選切します
限界状態荷重ケース	計算オブション	「限介仏態何重ク一人」メノを選択しより。
限界状態荷重ケース名称	■結局限界状態荷重ケース ・	(白如)マノコンホクリックトホナ
	使用限界状態首重ケース 永久荷重ケース マ	(追加) パイコンをクリックします。
	実動荷重ケース	
新規 限界状	₹ 総荷重ケース ×	
新規名称 Limit State 1	v	
	OK キャンセルレ ロニ県しる(係数)():	
	м Т	
	変動荷重の頻度の影響を考慮するための係数K2	
	使用限界状態 一般的限界状態	
	OK キャンセル へルプ(H)	



限 下 す。	<mark>界状態荷重ケース</mark> 記に従って計算オプションマ	を設定し、「OK」 ボタンを押しま
計算	算オプション	
\checkmark	終局限界状態荷重ケース	L1地震時
\checkmark	使用限界状態荷重ケース	
	永久荷重ケース	常時
	変動荷重ケース	活荷重
\checkmark	疲労限界荷重ケース	
	永久荷重ケース	常時
	変動荷重ケース	活荷重

6 断面力設定

	UC-win/Section Ver.6.01.13 - ロ 気(V) オジャン(マ) ホルブ(H) ネッシン(マ) 新語(米体Now(H)(マ) 化H)(キャ 新語明書店株) 潮用 リセット 図 ロ 荷達ケース 荷重ケース名称 加容評明(ア))) ア(別(の) No (Sep 0.40) T (0.00) No (0.00)	 断面力設定 「断面力」タブを選択します。 (追加)アイコンをクリックします。
+ + _ Pa = = × + + *** *** *** *** *** *** ***	新規 検討部材 所規 検討部材 「構築 (((((((((((((名称に「頂版」と入力し、「OK」ボタンを押します。

	仮想部材エディター	×
一般 荷重ケース M-中特性		
所面の選択 リストから新聞を選択してください。		
36		

断面力設定 頂版を選択し、「OK」ボタンを押します。

٠	UC-win/	Section Ver	6.01.13				- 0	×		
ファイル(F) 編集(E) モデル(M) 表示	示(V) オプション(O) ヘルプ(H)									
🕼 🛲 🖬 🔍 🗠 🚧 🖓								E		
🍫 断面力 🕸 M- φ 特性 留 アウ	▶ 断面力 参 M φ 待性 智 アウトライン 智 断面 👗 横拘束材料 🕼 材料 💠 断面脱直结果									
検討部材 🛄・	通用 リセット 🗹		荷重ケー	ス				21		
Ур	荷重ケース名称	許容割増 🦵 🕽	Φ 🖉 🎙	N (kN) S	iyo (kN) Szo	(kN) T (kNm) M _{vo} (kNr	n)Mzp (k		
	白基本荷重ケース									
• • • • • • • •	- 活荷重	99		0.0 0.	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0		
	- 土練り	<u> </u>		0.0 0.	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0		
•••• m tf: 111,19	- 米時土圧	지지		0.0 0.	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0		
LS.D: 2007127	- 常時地盤反力			0.0 0.	0.0	0.0	0.0	0.0		
最小鉄筋量:なし	- L1慣性力			0.0 0.	0 00	0.0	0.0	0.0		
「単反	- L1水平変位による荷重			0.0 0.	0 0.0	0.0	0.0	0.0		
	- い周囲せん断刀			0.0 0.	0 0.0	0.0	0.0	0.0		
	- 死何重(St)			0.0 0.	0 00	0.0	0.0	0.0		
	C 9ENT WEINON ST			0.0 0.	0 00	0.0	0.0	0.0		
	- 48670 9	占称发史			0 00	0.0	0.0	0.0		
	- 市時			0.	0 00	0.0	0.0	0.0		
	- c rig singe entre			- - -	~ ~~					
	7-0.000			-						
+ + 🔪 🖻 🧠 🗙 🕴	<			_				>		
	限界状態	OK	キャンセノ	レ 。(kN)	Sep (kN) T	(kNm) Map ((Nm)Men (k	Nm) ^		
	Limit State 1									
着日点	- 終局限界 (L1地震時)		0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	0.0			
	白 使用·永久 (常時)		0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	0.0			
	L 使用·変動 (活荷重)		0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	~		
	<							>		
+ + 🔪 🖻 🖏 🗙 🕴 🕴										

断面力設定

- (着目点の名称変更)アイコンをクリックします。

名称を「X=0.000」に変更し、「OK」 ボタンを押します。

断面力設定

下記に従って値を入力し、「適用」ボタンを押します。(限界状態荷重ケースの数値が入力されます。)

荷重ケース名称	N'(kN)	Svp(kN)
活荷重	12.5	25.6
土被り	116.9	238.7
常時土圧	217.5	65.8
常時地盤反力	-183.2	-189.0
L1慣性力	-7.8	-2.5
L1水平変位による荷重	6.7	-28.2
L1周面せん断力	-41.7	-52.5
死荷重(St)	37.9	55.7
死荷重(Non St)	0.0	0.0

荷重ケース名称	Szp(kN)	T(kNm)	Mvp(kNm)
活荷重	0.0	0.0	0.0
土被り	0.0	0.0	0.0
常時土圧	0.0	0.0	0.0
常時地盤反力	0.0	0.0	0.0
L1慣性力	0.0	0.0	0.0
L1水平変位 による荷重	0.0	0.0	0.0
L1周面せん断力	0.0	0.0	0.0
死荷重(St)	0.0	0.0	0.0
死荷重(Non St)	0.0	0.0	0.0

荷重ケース名称	Mzp(kNm)	Φvp(1/m)	Φzp(1/m)
活荷重	-19.9	0.000E+000	2.9516E-005
土被り	-185.8	0.000E+000	2.7529E-004
常時土圧	-151.2	0.000E+000	3.5367E-004
常時地盤反力	320.5	0.000E+000	-1.4541E-003
L1慣性力	7.8	0.000E+000	-6.8086E-006
L1水平変位	70.8	0.000E+000	-2.2217E-004
による荷重			
L1周面せん断力	99.8	0.000E+000	-2.9514E-004
死荷重(St)	-64.6	0.000E+000	2.2172E-004
死荷重(Non St)	0.0	0.000E+000	0.000E+000

断面力 🛷 M-#特性 冒 :	ウトライ	> 智 新西 💥 横拘束	लक्ष 🕼 स	83	0	hi	H.F.	通知	5 R							
検討部材	+	適用 リセット							荷重	ケース						
Yp 1	问题	ケース名称	許容書物	1	Þ	P	16	ιΦ	N 0kN0	Syp (kN)	Szp (k:N)	T (kNn)	M ₁₀ (kNm	Mep (kNm	to (1/m)	App (1)
	白星	本荷重ケース														
		活荷重			\square	P			12.5	25.6	0.0	0.0	0.0	-19.9	0.0101E+0	-7.6484
	III F	土線リ				∇			116.9	238.7	0.0	0.0	0.0	-185.8	0.0101E+0	-7.1838
в(f: ш,İv	TE	常時土圧			\mathbb{P}	P	P		217.5	65.8	0.0	0.0	0.0	-151.2	0.0101E+0	-5.8079
USD: 20071/T		常時地盤反力			\square	P			-183.2	-189.0	0.0	0.0	0.0	320.5	0.0101E+0	1,23056
最小鉄筋量:なし	III F	し1損性力		∇		∇			-7.8	-2.5	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0101E+0	2.98488
1465	IT F	L1水平変回による荷重		∇		P			6.7	-28.2	0.0	0.0	0.0	70.8	0.0101E+0	2.7172E
	TE	い周囲せん断力				₽		Г	-41.7	-52.5	0.0	0.0	0.0	99.8	0.0101E+0	8.8323E
	1111	死荷重(St)				∇			37.9	55.7	0.0	0.0	0.0	-64.8	0.0101E+0	-2.4797
	11	死荷重(Non St)		P		P			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0101E+0	0.0000E
	白紙	合せ荷重ケース														
	T	常時	1.000	R	7	⊡	M	Г	168.7	141.1	0.0	0.0	0.0	-36.4	0.0101E+0	-1.4000
		L1地震時	1.500	V	$\overline{\mathbf{v}}$	R	R	1E	108.4	32.8	0.0	0.0	0.0	161.9	0.0101E+0	6.2128E
+ <u>\</u> № - × + +							-									
	· [87	状態何重クース名称		봂	Ľ,	1	1	4.04	0 S ₁₀ ()	(N) S ₂₀ (ENQ T 0:1	orM (m/	kNm) Mep	(kNei) 🗤	(1/m) \$ca	(1/m)
著目点 🗄	티막				1	1		04	10.0	0.0	0.0	0.0	161	0.01	005+016-11	505-00
著日点 E1	_	BTIMATOTE IL PELSOPHIA		—		Τ	1	0.5	42.8	0.0	0.0	0.0	101.	0.01	000-01-021	201-UL
着日点 🗈	- Hž	(BEEL ALC: (MEAN)													second and the second sec	
着日点 🗈	đ	使用・永久(常時) (通用・定計(活営)(第)				⊢	10	3.r 5	161.1	0.0	0.0	0.0	-10	0.01	005+01-76	100E-L

n a a a a 8			_	_	_										-
辺 (参 M- #特性) 智 アウ	トライン 智 55面 👗 横	拘束材料	材料	4	US DO	(査結)	-								
検討部材 🛄・	適用 リセット						荷重な	r-2							6
ye t	荷重ケース名称	許容	era	Þ		Φ.	N' 0.10	Sup (kN)	Szp (kN)	T 0:Nm)	Map GUNP	ÚMeo (k.Nm)	the (1/m) ¢ _{cp} (1/	(m)
	白基本荷重ケース					1 1				ĺ.				1	
• • • • • • •	- 活荷重		되	R			2.5	25.8	0.0	0.0	0.0	-19.9	0.0000E+	1-7.6484	ŧE-
	土装り		7	\mathbf{P}	R		16.9	238.7	0.0	0.0	0.0	-185.8	0.0000E+	1 -7.1333	16-
##tf: III,Ìŷ	- 常時土圧		4	\mathbf{P}	R		17.5	65.8	0.0	0.0	0.0	-151.2	0.0000E+	-5.8079	iE-
世ん所:11	- 常時地盤反力		되		R	10.	183.2	-189.0	0.0	0.0	0.0	320.5	0.0000E+	1,23065	2=Q
最小鉄筋量:なし	- L1價性力			-		1.1-			0.0	0.0	0.0	7.8	0.0000E+	1 2.98465	è-1
TARK	 し1水平安位による荷 			和场	2 700	品			0.0	0.0	0.0	70.8	0.0000E+	2.71728	č-1
	- L1問題せん断力	86.18 Jr Dr.							0.0	0.0	0.0	99.8	0.0000E+	0.8923E	ĉ=0
	- 死荷重(St)	WITHLIGHTS:							0.0	0.0	0.0	-64.6	0.0000E+	1-2.4797	Æ
	L 死简重(Non St)	X=8.700							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000E+	0.0000E	č+1
	白緑合せ荷重ケース														
	- 常時								0.0	0.0	0.0	-36.4	0.0000E+	1-1.4001	IE-
	しし地震時					0K	++	0.4216	0.0	0.0	0.0	161.9	0.0000E+	8.2128E	2-0
×++ ×=× □-	履界状態荷重ケース名称 古 Linit State 1		<u>1</u>	4	₹ Z	N° OK NO	Syp (k)	N) Szp (KNÛ TÛK	Nm) M _{re}	(k.Nm) Map	0:Nm) 0yp	(1/m) \$z	p (1/m)	
	- お馬陽界 (し)地震時)			ΞŤ	1	8.4	32.3	0.0	0.0	0.0	161	9 0.10	00E+008.2	128E-00	1
	白 使用· 永久 (第時)			F	1	8.7	141.1	0.0	0.0	0.0	-35	4 0.00	DOE+0C-1	4000E-0	
	L 使用·索約 (活荷重)		F	1:	15	25.5	0.0	0.0	0.0	-19	9 0.00	00E+0C-7	6484E-0	
				++	- 77			6.0							

断面力設定

(追加)アイコンをクリックします。
 名称に「X=3.700」と入力し、「OK」ボタンを押します。
 値を入力し、「適用」ボタンを押します。(限界状態荷重ケースの数値が入力されます。)

荷重ケース名称	N'(kN)	Svp(kN)
活荷重	12.5	-10.7
土被り	116.9	-99.5
常時土圧	217.5	65.8
常時地盤反力	-183.2	-189.0
L1慣性力	-0.6	-2.6
L1水平変位による 荷重	25.7	-38.6
L1周面せん断力	30.1	-45.5
死荷重(St)	37.9	10.4
死荷重(Non St)	0.0	0.0

荷重ケース名称	Szp(kN)	T(kNm)	Mvp(kNm)
活荷重	0.0	0.0	0.0
土被り	0.0	0.0	0.0
常時土圧	0.0	0.0	0.0
常時地盤反力	0.0	0.0	0.0
L1慣性力	0.0	0.0	0.0
L1水平変位	0.0	0.0	0.0
による荷重			
L1周面せん断力	0.0	0.0	0.0
死荷重(St)	0.0	0.0	0.0
死荷重(Non St)	0.0	0.0	0.0

荷重ケース名称	Mzp(kNm)	Φvp(1/m)	Фzp(1/m)
活荷重	7.7	0.000E+000	2.9516E-005
土被り	71.7	0.000E+000	2.7529E-004
常時土圧	92.1	0.000E+000	3.5367E-004
常時地盤反力	-378.7	0.000E+000	-1.4541E-003
L1慣性力	-1.8	0.000E+000	-6.8086E-006
L1水平変位	-57.9	0.000E+000	-2.2217E-004
による荷重			
L1周面せん断力	-76.9	0.000E+000	-2.9514E-004
死荷重(St)	57.7	0.000E+000	2.2172E-004
死荷重(Non St)	0.0	0.000E+000	0.000E+000

7 断面照查結果

7-1 応力度・耐力等の照査

5/1)2*11/14/09	ж ш рдл+1А865 ▶ ₽ 1%: Ф	BT/HICKOWME				9.5
NG 1/1		許容曲げ応力度の照	査		許容せん	断応力度の照査
	o'c (N/mm²)	σs (N/mm²)	o′s (N/mm²)	τm (N/mm ²)	oI (N/mm²)	os (N/mm²)
可調版						
₫ X=0.000						
- 常時	0.89 < 8.00 OK	5.72 < 180.00 OK	10.79 < 200.00 OK	0.32 < 0.39 OK(yp)	0.55 < 0.80 OK	0.00 < 180.00 Ok
しし1地震時	3.38 < 12.00 OK	72.42 < 300.00 OK	33.92 < 300.00 OK	0.07 < 0.58 OK(yp)	3.67 > 0.80 NG	0.00 < 300.00 OF
E X=3.700						
- 2014	4.36 < 8.00 OK	90.48 < 180.00 OK	44.11 < 200.00 OK	0.53 > 0.39 NG(yp)	4.65 > 0.80 NG	17.28 < 180.00 O
「こ」地震時	7.30 < 12.00 OK	159.79 < 300.00 OK	72.81 < 300.00 OK	0.70 > 0.58 NG(yp)	8.02 > 0.80 NG	44.27 < 800.00 O

応力度・耐力等の照査

「「断面照査結果」 タブをクリックします。 曲げ応力度等の照査一覧が表示されます。 数値表内のセルをダブルクリックすると詳細結果画面が呼び 出されます。



7-2 限界状態設計法による照査

\$		UC-win/Sec	tion Ver.6.01	.13		×
ファイル(<u>E</u>) 編集(<u>E</u>)	モデル(M) 表示(⊻) オプション(<u>0</u>) ∧	ルプ(日)			
🗗 🚝 🗖 🔯 🗠	○ # 圖					E
参 断面力 赤 M- Φ	特性 〒 アウトラ	イン 蜀 断面 巣	横拘束材料 🛛 🖗	材料 💠 断面照:	査結果	
応力度・耐力等の昭者	限界状態設計法	による昭吉			1	
8 % % M		-				
• • • 1	TTI NG PID (->	9. 🖉 🛛
NG 1/1		終局限界状態		1	使用限界状態	
	γi.Md∕Mud	γi.Vd∕Vyd	γi.Mtd/Mtud	w1, wa(mm)	Vd/Vcd	Mtd/
白頂版						
□ X=0.000	0.295 < 1.000 OK	0.157 < 1.000 OK(up)	0.000 < 1.000 OK	0.0 < 0.1 OK (bar)	0.487 < 0.700 OK(up)	0.000 < (
⊡ X=3.700	0130 (1.000 OK	0.101 (1.000 OK(9p)	0.000 (1.000 OK	0.0 C 0.1 OK (buly	0.401 C 0.100 OK(9)/	0.000 ((
Limit State 1	0.623 < 1.000 OK	1.466 > 1.000 NG(yp)	0.000 < 1.000 OK	0.1 < 0.1 OK (bar)	0.714 > 0.700 NG(yp)	0.000 < (
<						>

限界状態設計法による照査

限界状態設計法による照査一覧を表示しています。 数値表内のセルをダブルクリックすると詳細結果画面が呼び 出されます。

8 レポート出力

	UC-win/Sec	tion Ver.6.01	.13	- 0	×
<u>ガイル(F) #編集(E) Eデル(M) *</u> 新規作成(N) 閣<(O) 開き直す(R)	★示(V) オフラヨン(U) へ ライン 冒 断面 <u>米</u>	横拘束材料 │ ₽	材料 🚸 断面照	查結果	E
上書き保存(S) 名前を付けて保存(V)	CP		÷	•	9.
エクスポート(W)	終局限界状態			使用限界状態	
モデルマージ(X)	yi.Vd/Vyd	γi.Mtd/Mtud	w 1, wa(mm)	Vd/Vcd	Mtd.
レポート出力(Y) 終了(Z) Llimit State 1 0.828 < 1.000	K 0.157 < 1.000 OK(yp) 0 OK 1466 > 1.000 NG(yp)	0.000 < 1.000 OK 0.000 < 1.000 OK	0.0 < 0.1 OK (bar) 0.1 < 0.1 OK (bar)	0.487 < 0.700 OK(yp) 0.714 > 0.700 NG(yp)	0.000 < 0.000 <

<mark>レポート出力</mark> -ファイルからレポート出力を選択します。

©	レポート設定		×
	28 🛤 🔳 🖩	適用	
レポート:	- 絵事項 入力データ 照査一覧	断面計算標準出力	
	 ○ モデル検索 ● 「「「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」 ● 「」<!--</th--><th> 新田子 - 久詳和 ○年秋日本 ○日大子</th><th>機量ケース 「豊富の続定 「健富なの続定 「健富なが完成ケース 「健康状態検査ケース</th>	 新田子 - 久詳和 ○年秋日本 ○日大子	機量ケース 「豊富の続定 「健富なの続定 「健富なが完成ケース 「健康状態検査ケース
	せん期オプション □ 有効描と有効高さは □ その他オプション 歴史は解除社オージョン	せん切オプション 「有効増と有効高さd 「その他オプション 歴史は解剖社オプション	
	 □ 入力データ ■ 共通 ■ 安全活動 ■ マスパ酸h ■ マスパ酸h ■ セム新 ■ 変労 ■ セロリ 	 図入力データ 図井道 図子道 図子(小前) 図せん町 図せん町 図 世外 図 開始 	
		□ プレビュー(B) ぷ キャン	50 DIS NUT(U

C F98出力編集ツール(F8-DPPE互換)印刷ブレビュー(存信版) - □ × ファイル(E) 表示の) 再す時品(C) ヘルブ(E) 第2000 再す時品(C) ヘルブ(E) 100 図 4 図 ぐり Q ● ● ポレス ガデータ ・1.11 度が良い方向の 照査用ペラメータ 100 図 4 図 ぐり Q ● ● ● ● 11 店 力度前方時の 照査用ペラメータ 1 店 力度前方向の 照査用ペラメータ 1 店 力度前方向の 照査用ペラメータ ● ● ● ● 11 店 力度前方向の 照査用ペラメータ 1 店 力度前方向の 照査用ペラメータ ●

レポート出力

「一般事項」、「入力データ」、「照査一覧」、「断面計算標準 出力」それぞれのタブの設定項目にチェックを入れて、「適用」 ボタンを押します。

レポート出力

左側ツリーにリストが生成されるので、左側ツリーの項目に チェックを入れて「プレビュー」ボタンを押します。 (印刷プレビューウィンドウが表示されます)

9 データ保存

	UC-win/Sec	tion Ver.6.01	.13		×
7 <mark>アイル(F) 編集(E) モデル(M)</mark> 新規作成(N)	表示(V) オプション(O) へ。	₩Ĵ(H)			E
開く(O) 開き直す(R)	・ライン 〒 新面 米 法によろ照査	横拘束材料 🛛 🕏	材料 🗇 断面照	査結果	
上書き保存(S) 名前を付けて保存(V)	СР		÷Ť	*	9. 🖉
エクスポート(W)	終局限界状態			使用限界状態	
モデルマージ(X)	yi.Vd/Vyd	γi.Mtd∕Mtud	w 1, wa(mm)	Vd/Vcd	Mtd/
レポート出力(Y) 終了(Z)	K 0.157 < 1.000 OK(yp)	0.000 < 1.000 OK	0.0 < 0.1 OK (bar)	0.487 < 0.700 OK(yp)	0.000 < (
Limit State 1 0.623 < 1.00	0 OK 1.466 > 1.000 NG(yp)	0.000 < 1.000 OK	0.1 < 0.1 OK (bar)	0.714 > 0.700 NG(yp)	0.000 < (
<					>

データ保存 --「ファイル」 - 「名前を付けて保存」からデータを保存します。 既存のデータに上書きする場合は「ファイル」 - 「上書き保存」 を選択します。

Þ		名前を付けて保存				
🛞 🏵 👻 🕆 🎽 🕨 PC	▸ OS (C:) → Program File	s (x86) → FORUM 8 → UCwinSection	6.1.13 →	v Ċ	UCwinSection 6.1.13の検索	J
整理 ▼ 新しいフォルダー)II •	
MSOCache Multi Pertiogs Program Files Program Files Program Files Program Files Program Files UcwinRoad D UcwinRoad J UcwinRoad S UcwinRoad S UcwinRoad S UcwinRoad S Windows 2 -4	名前 ↓ Phygins ↓ samples ↓ Tools	토미드바 2016/02/25 14:13 2016/02/25 14:13 2016/02/25 14:13	₩2項 ファイル フォルダー ファイル フォルター ファイル フォルター	94%		
ファイル名(N):						
ファイルの種類(<u>T</u>): UC-wit	n/RCSection Model File (*.ro	2)				
● フォルダーの非表示					保存(S) キャンセノ	V

第3章 Q&A

Q1-1 【F3D&Section共通】なぜ横拘束材料データを1つしか定義できないのか?

A1-1 断面を構成するコンクリート要素には横拘束材料を1つしか定義できません。 これは、本プログラムが二軸曲げに完全対応した断面計算処理としているため、1つのコンクリート要素には1つの横拘束 材料を持つようにしておく必要があるためです。

もし、1つのコンクリート要素に対してzp軸回りとyp軸回りの横拘束材料をそれぞれに持たせた場合、

(1) zp軸回りの曲げ耐力を算出するとき→zp軸回りの横拘束材料を使用する→問題なし

(2) yp軸回りの曲げ耐力を算出するとき→yp軸回りの横拘束材料を使用する→問題なし

(3) zp軸から角度θ傾いた軸回りの曲げ耐力を算出するとき→どちらの横拘束材料を用いるべきか決まらない

ということになり、(3)の解決方法がないためです。道路橋示方書V耐震設計編では、基本的に橋軸方向と橋軸直角方向 を別々にモデル化する考え方なので上記(1)と(2)に対しは問題ないのですが、曲線橋などの二軸曲げを受ける場合に 関する考え方は明確にされておりません。

したがって、現時点では2つの断面を作成していただくことになります。

Q1-2 【F3D&Section共通】M-φ算出時、鉄筋最外縁位置で照査する方法は?

A1-2 断面編集画面から、「断面諸量と断面計算オプション」画面を開いて、「Mu, My0]タブを開きます。このタブで、終局ひず みの発生位置を変更することが出来ます。 詳細は、ヘルプの「操作方法 | 断面作成 | 断面計算の入力(1)~Mu、My0~」を御参照ください。

Q1-3 【F3D&Section共通】単鉄筋として計算する方法は?

A1-3 本プログラムでは、単鉄筋、複鉄筋といった配置を認識していないので(矩形だけでなく、任意形状、任意配筋を対象としていますので)、断面計算するときは断面内に配置されている鉄筋すべてを考慮します。 単鉄筋としての応力度計算をさせたい場合は、引張側だけに鉄筋を配置することになります。

Q1-4 [F3D&Section共通] 初降伏モーメント算出時の発生位置(着目鋼材)は、デフォルトの場合最外縁の引張鉄筋となるか? また、2軸のときはどうか?

A1-4 デフォルトの場合、通常は最外縁鉄筋が降伏ひずみに達するときが初降伏モーメントとなります。そして、降伏ひずみは引 張側と圧縮側の両方を考慮しています。軸力が作用している場合は、引張側の降伏ひずみに達する前に、圧縮側の降伏 ひずみで決定されることもあります。2軸曲げのときも同じです 詳細に説明すると、デフォルトでは、断面内に配置されている全ての鋼材(CFRP、鉄筋、鋼板、PC鋼材など)の降伏ひず みをy(各材料の降伏点をヤング係数で除して求める)を考慮して、ひずみ平面の角度を変化させて断面内の力のつり合い がとれるように収束計算を行っています。ヘルプの「計算理論(一般)|初降伏モーメント」をご覧ください。 したがって、断面内の鋼材のうちどれか1つの材料が降伏ひずみ(圧縮or引張)に達したときに計算が終了し、そのときの 曲げモーメントを初降伏モーメントMy0としています。

> 降伏ひずみの位置については、「断面諸量と断面計算オプション」画面の「Mu, My0 | 初降伏ひずみの値と発生位置」 で変更することができます。以下、この設定についてご説明いたします。

「初降伏ひずみの値と発生位置」を使用しない場合 (チェックオフの場合) は、前述のとおり、断面内に配置されている 鉄筋や鋼板などの降伏ひずみ ε yを考慮します。 ε y発生位置は断面内に配置されている各材料の位置となります。

「初降伏ひずみの値と発生位置」を使用する場合(チェックオンの場合)は、任意に定義した降伏ひずみ値と位置(点の データ)をすべて考慮してMy0を求めます。このとき、任意定義点リストを使用する場合に下記オプションがあります。

(a)任意定義点リスト+断面内に配置された鋼材の降伏ひずみ (b)任意定義点リストのみ(断面内の降伏ひずみは考慮しない)

(a)では、「断面内の鋼材の降伏ひずみの取扱い」で考慮する材料にチェックを入れます。 (b)では、「断面内の鋼材の降伏ひずみの取扱い」で全ての材料にチェックを入れます。

圧縮側降伏ひずみを無視して引張側降伏ひずみでMy0を求めたい場合は、(b)を利用してください。ヘルプの「操作方法|断面作成|断面計算の入力(1)~Mu、My0~」をご覧ください。

Q1-5 断面諸量と断面計算オプションで「終局ひずみ発生位置 (Mu:「道示-V」または「JH二集」をチェックしていない場合、Mu はどの位置で算定するのか?

A1-5 断面諸量と断面計算オプションで「終局ひずみ発生位置」のチェックボックスをチェックした場合では、圧縮縁から入力 された距離までの範囲のコンクリートは圧縮力を負担しないものとしてMuが計算されますが、「終局ひずみ発生位置」に チェックがない場合は、最外縁の位置が終局ひずみ発生位置としてMuが算定されます。

このスイッチは、道路橋示方書V耐震設計編p.158の「最外縁の軸方向圧縮鉄筋位置におけるコンクリートのひずみが終局ひずみ ε cuに達した時」に対応するためのものです。上記で、チェックを入れて圧縮縁からの距離を入力すると、この定義に合致します。

Q1-6 鉄筋本数を小数を使用して入力する方法は?

A1-6 本プログラムでは、二軸曲げを基本としているので、計算時には鉄筋1本1本の位置と応力を評価します。このため、鉄筋 本数の入力は整数としています。小数点での入力ができません。

ー軸曲げの計算を行うときは、幅1m当たりの断面幅をモデル化する場合あり、この場合は下記のような変換をすることが考えられます。

nA=n'A' n:入力したい本数(=6.666本) A:本来の鉄筋1本当りの面積 n':実際に入力する本数(=7本と仮定) A':調整した鉄筋面積

A'= (n/n') A このA'は、断面要素ウィザードのページ、「直径」において「任意」を選択すると入力できます。

Q1-7 【F3D&Section共通】補強工法として、橋脚に炭素繊維シート巻き立てる場合、断面に「FRP貼り付け」を行ってよいか?

A1-7 「FRP貼り付け」を使用して断面内に炭素繊維シートを物理的に貼り付けると、主鉄筋と同じように引張に抵抗する部材 として考慮されます。結果として、曲げ耐力が向上します。

> 炭素繊維シート巻き立て橋脚は、曲げ耐力向上型ではなく、靭性向上型として設計することが多いと思います。 この場合は、「FRP貼り付け」を使用せずに、コンクリートの応力-ひずみ曲線に横拘束効果を見込む方法でモデル化します。

> この設定は、コンクリート材料を定義する断面要素を配置するときの「断面要素ウィザード」で指定します。事前にメイン 画面の「横拘束材料」タブで炭素繊維を用いた横拘束材料を作成しておく必要があります。 その他に、断面を作成するときに曲げ計算用準拠基準として、「JH二集炭素繊維」の指定が必要です。

曲げ耐力向上型、靭性向上型のどちらも設定できますが、入力場所は異なります。詳しくは、ヘルプの 「計算理論(一般) | 炭素繊維シートの考え方」 をご覧ください。

- Q1-8 【F3D&Section共通】限界状態設計法による照査結果で、使用限界状態に表示されるひび割れ幅の表示桁数を変更したい。
- A1-8 ひび割れ幅の表示桁数を変更するには、 「オプション | 入出力書式の設定 | 項目」で[断面]を選択し、[鋼材関係の長さ (シース径、定着長)]の有効桁数を変更して 下さい。

Q1-9 【F3D&Section共通】断面タブで作成した断面が「削除ボタン」で削除できない。

A1-9 断面タブで作成された断面を「削除ボタン」で削除できないのは、その断面に従属関係があるためです。 従属関係の確認と削除の方法を以下に示します。

1.断面タブで断面を選択し、「従属要素の表示」ボタンを押す。でてくる画面で使用先が表示されます。
 2.断面をダブルクリックし、「M-φ特性の削除」ボタンを押す。
 3.断面力タブで、その断面が使用されている検討部材を削除する。
 4.断面タブに戻って、目的の断面を「削除」ボタンで削除する。

Q1-10 【F3D&Section共通】限界状態設計法の耐震設計・照査ができるか?

A1-10

UC-win/FRAME(3D)、UC-win/Sectionで対応している限界状態設計法に関する準拠基準は、

(1) 平成8年制定コンクリート標準示方書 [設計編]

(2) 2002年制定コンクリート標準示方書 [構造性能照査]

(3) 鉄道構造物等設計標準・同解説 コンクリート構造物(平成11年10月)

です。

(4) 2002年制定土木学会コンクリート標準示方書【耐震性能照査編】には完全に対応していません。一部、ファイバー 要素に用いる構成則は (4) に準拠しています。

したがって、「限界状態設計法の耐震設計・照査」が、(1) ~ (3) に該当していれば可能ですが、(4) に該当する場合は対応していないということになります。

Q1-11 【F3D&Section共通】 主軸座標系が傾いてしまう。任意に角度を設定できないか?

A1-11 構造力学では、断面諸元として

断面積A 断面二次モーメントIz 断面相乗モーメントIzy ねじり定数J などがあります。

このうち、断面相乗モーメントIzy=0となる軸を主軸と定義されています。このため、主軸を任意の角度で指定することは 力学的にできません。

長方形断面や円形などの対称断面ではIzy=0となります。 任意形状断面では、一般的にIzyはゼロになりません。Izy=0となる主軸を探すと傾きのがでてきます。長方形断面でも鉄筋の配置が非対称な場合は換算断面諸量算出で主軸が傾きます。

もし、主軸の傾きをゼロにしたい場合があるときは、断面形状を左右対称、あるいは上下対称な図形に変更してください。

Q1-12 【F3D&Section共通】 道路橋示方書V 耐震設計編に準拠したせん断耐力を算出する場合、PC鋼材を考慮したい。

A1-12 道路橋示方書V耐震設計編に準拠したせん断耐力を算出する場合には、PC鋼材面積を無視して、鉄筋面積を考慮して主 鉄筋比、補正係数Cptを求めています。耐震編ではPC鋼材が配置された部材を考慮していないためです。

> PC部材の場合のせん断耐力の考え方を調べるために、道路橋示方書IIIコンクリート橋編「斜引張破壊に対する耐力」を 見ると、"PC鋼材の引張力のせん断力作用方向の分力"を考慮していました。これは、耐震設計編のように主鉄筋比として 考慮するという考え方ではなく、曲げ上げたPCケーブルに働く有効プレストレスの鉛直成分を考慮すると解釈できます。 これによると、PC鋼材が部材軸に平行に配置された場合では、鉛直成分はゼロとなり、PC鋼材はせん断耐力には何ら貢 献しないことになります。

Q1-13 【F3D&Section共通】材料データベースに登録されていない材料を追加したい。

A1-13 材料データベースの内容は、プログラム内部で固定なので編集や追加を行うことはできません。 新しい材料を作成して、その材料だけをファイルに落とすことができますのでこの機能をご利用ください。ファイルに落と すには、材料を選択して、エクスポートを実行します。すると、matという拡張子のファイルが生成されます。利用するとき は、材料タブでmatファイルをインポートして取り込みます。

> UC-win/Sectionヘルプの 「操作方法|設定|ファイルの読込みと保存|インポート(1)〜概要〜」 「操作方法|設定|ファイルの読込みと保存|エクスポート」 をご覧ください。

Q1-79 【F3D&Section共通】「横拘束材料」が削除できない場合がある。

- A1-79 準拠基準を一度でも
 - 道示-V (タイプI) 道示-V (タイプI) 道示-V (鋼製充填あり) 道示-V (鋼製充填なし) JH二集 (タイプI) JH二集 (タイプI)

のいずれかに設定した場合は、断面要素ウィザード「応力度・耐力等の照査用パラメータ」タブで横拘束材料を指定した と考えられます。すると、その後で、横拘束材料を使わない他の準拠基準に変更しても過去に設定した横拘束材料の情報 をプログラムが保持しており、従属関係が残ってしまいます。このため、横拘束材料を消すことができません。 消すことができない横拘束材料は計算には使用されないので結果には影響しません。 計算に使用しない横拘束材料を削除するには以下の手順をお試しください。



<Ver 3.00.00以前>

- 1.断面タブで該当する断面を選択する。
- 2.「準拠基準の参照/変更」ボタンを押して曲げ設計用準拠基準を「JH二集 (タイプII)」にする。
- 3.コンクリート要素を選択して、応力度・耐力等の照査用パラメータの設定: JH二集の画面の炭素繊維 (JH-II) の画面で 「横拘束材料なし」を選択する。
- 4.「準拠基準の参照/変更」ボタンで元の準拠基準に変更する。
- 5.全てのコンクリート要素に対してで上記1~4の手順を実行する。
- <Ver 3.00.01以降>
- 1.断面タブで該当する断面を選択する。
- 2.「準拠基準の参照/変更」ボタンを押して呼び出される画面で「はい」のボタンを押す。
- 3.計算に使用されない横拘束材料が削除されます。
- 4.全てのコンクリート要素に対してで上記1~3の手順を実行する。



Q1-15 【F3D&Section共通】許容塑性率は算出されないのか?

A1-15 許容塑性率については直接の表示・出力はございません。別途手計算により算出していただく必要がございます。

参考までに曲率の照査式について説明します。
φa = μa x φy0
μa= 1 + (φu - φy0)/(a x φy0) ---①
μa:許容塑性率(曲率による)
φa:許容曲率
φy0:降伏曲率
φu:終局曲率
a:安全係数(道路橋示方書V耐震設計編p.150の表10.2.1に準拠)

この算出式は、 平成14年道路橋示方書V耐震設計編p.117 1行目 の「許容曲率は許容塑性率の算定法に準じて設定する」に準拠した方法です。 また、 道路橋の耐震設計に関する資料 平成10年1月(PCラーメン橋・RCアーチ橋・PC斜張橋等の耐震設計計算例) p.3-68 にも同じ内容が示されています。

ー方、塑性率 μ は、 $\mu = \varphi / \varphi y 0$ で算出できます (φ は応答曲率)。この式は、式①中の φ uを φ に、 $\alpha = 1$ と置き換えると導出できます。 「 $\varphi / \varphi y 0$ 」は、部材の編集画面「荷重ケース」タブでチェックを入れれば計算後の照査一覧に表示されますので、お試し ください。

ヘルプの 「目的別ガイド|曲率による照査を行うには」 「計算理論|断面計算関連(一般)|許容曲率の算出式」 もご一読ください。

Q1-16 【F3D&Section共通】 アウトラインデータベースにない寸法の材料を登録したい。

A1-16 アウトラインデータベースにない寸法は、通常のアウトライン作成手順で作成することとなります。 通常の手順で作成したアウトラインは、アウトラインデータベースに登録することはできません。その代替機能としてアウ トラインをエクスポートしてファイル管理することが可能です。メイン画面のアウトラインタブから作成したアウトラインを 選択して「エクスポート」ボタンを押すとファイルに保存することができます。保存したファイルは、アウトラインタブにある 「インポート」ボタンで、取り込むことができます。

> 通常のアウトライン作成手順については、ヘルプの 「目的別ガイド|断面を作成するには」 をご覧ください。ここには、アウトライン作成から断面作成までの手順を、実際の画面を交えて解説しております。

Q1-17 【F3D&Section共通】 円管などの中空断面を作成したい。

A1-17 中空断面を作成するにはアウトラインで「控除」というオプションを用います。以下に作成例を示します。

<円管のアウトラインを作成する手順> 円管を作るために、外形・内径2つの円形形状を作成し、外径円から内径円を削除して作成する方法が簡単です。これら は、アウトラインエディタにて作成を行います。以下に手順を示します。 1.アウトラインエディタの「新規作成」ボタンを押す。 2.新規名称を入力し、「OK」。 3.左のリストから「円」を選択し、下の「追加+」ボタンを押す。 4.半径(外径)を入力し、「次へ」。 5.そのまま「次へ」 6.「終了」。 7.再度、左のリストから円を選択し、下の「追加+」ボタンを押す。 8.半径(内径)を入力し、「次へ」。 9.そのまま「次へ」 10.「動作」で「控除」を選択して「終了」。 11.「OK」

以上で円管のアウトライン作成が可能です。このアウトラインに材料を割り当てるには、「断面エディタ」にて行います。

1.断面エディタの「新規作成」ボタンを押す。
 2.新規名称を入力し、「OK」。
 3.断面作成ウィザード画面がでてきますので、そこで「空白」をクリックして選択し、終了ボタンを押します。
 4.断面エディターがでてきます。
 5.左のリストから「アウトライン」を選択し、下の「追加+」ボタンを押す。
 6.先に作ったアウトラインを選択して「次へ」。
 7.割り当てる材料を選択して「次へ」
 ※「データベースから選択」を選択して「次へ」と押すと、データベースから材料データを選択することが可能です。
 8.ファイバー要素として解析を行う場合は、「ヒステリシス」にチェックを入れ、「次へ」。
 ※ここでは弾性梁要素とすることにし、この「ヒステリシス」にチェックをしないものとします。
 9.「次へ」
 ※断面計算用パラメータは、断面の耐力を算出するために必要なデータですが、入力が無い場合もあります。また、鋼材のみからなる断面では、耐力の計算はできません。
 10.「次へ」

Q1-18 【F3D&Section共通】レポート出力において、不要な方向の検討を省いて出力したい。例えば面内方向のみの計算(yp方向)で、zp方向の断面照査などを消すことができますか?

A1-18 UC-win/FRAME(3D)、UC-win/Sectionは二軸曲げの計算に対応した製品のため、常にzp、yp方向の結果を出力しており ます。 したがって、レポート出力でzpあるいはyp方向のみの結果を表示するという設定はありません。

Q1-19 【F3D&Section共通】レポート出力の設定を記憶させたい。

A1-19 レポート設定画面の左側ツリーのチェック状態は保存できませんが、右側のタブシート内の設定状態は保存することができます。
 レポート設定画面にある「適用」ボタンを押してください。すると「レポート選択の保存」ボタンが押せる状態に変わります。
 このボタンを押すと、右側のタブシート内の設定状態をファイルに保存できます。

^{11.「}終了」 12.「OK」。

Q1-20 【F3D&Section共通】M-N相互作用図に「該当材料なし」という材料がでてくることがあります。これは何でしょうか?

A1-20 Muを求めるときには、圧縮側と引張側に終局ひずみが必要です。鉄筋コンクリート断面では、圧縮側にコンクリートの終 局ひずみがありますが、引張側の鉄筋にはそれがありません。この状態だとMuを計算できないので、便宜的に引張側に大 きな引張ひずみを置いて計算しています。このダミーのひずみが「該当材料なし」です。断面内に配置された材料のひずみ ではないため、このような表現をしております。

Q1-21 【F3D&Section共通】計算結果(応力度)の小数点以下の桁数を変更する方法は?

A1-21 断面照査結果で表示する小数点の桁数を変更するには、「メインメニュー | オプション | 入出力書式の設定」 画面の項目で 「材料定義」を選択して、コンクリート応力度の有効桁数を3桁としてください。 ヘルプの「操作方法 | 設定 | 入出力書式の設定」 もご覧ください。

Q1-22 【F3D&Section共通】 換算断面としての断面二次モーメントを求める方法は?

A1-22 下図に示す画面で、鉄筋やPC鋼材にチェックを入れれば換算断面、チェックをいれなければコンクリート断面(全断面) になります。レポート出力は、このチェック状態に応じて算出された値を表示しますので、分けて出力したい場合は、断面 を2つ作成してください。

ヘルプの「操作方法 | モデル作成 | 断面(7)~断面諸量と断面計算オプション~」 にチェックのオン・オフに関する詳しい説 明がありますのでご覧ください。



Q1-23 鉄筋の許容応力度を水中とする方法

A1-23 下図に示す「仮想部材エディター」を開いて水中部材と設定してください

😜 FORUM 8 UC-win/Section	-											_				
_ ファイル(E) 編集(E) 表示(V) オブショ 	DO VI	,7(B)														
	പറിയ	₽ Mirian ¥ ###inan####	খাটি ফ	দৰ্শ 👬	8676082	teret.	e . 1						=			
検討部材	適用		a •••••	aa Lae	前面	重ケー	* I Z									
y ₀ †	荷重ケース	(名称	許容割増			ιΦ	N' (k.N)	Sup (k)	0 Szp (k)	0 T	kNm)	Mup (kNm	Mzp (k			
	白基本荷重	ケース														
	- 軸方向	司(常時)	1.000	99			4038.0	0.0	0.0	0.0		0.0	548.0			
the from the	- 100/10	nの記録(時) (常時)	1.000		N N	H	4038.0	0.0	0.0	0.0		-17640.0	4937.0			
せん断: IV	- 直角方	5向(←地震時)	1.500	v v	J J	F	3426.0	0.0	-874.0	0.0		-18495.0	0.0			
最小鉄筋量:なし	- 直角方	5向(→地震時)	1.500	v v	N	Г	3426.0	0.0	874.0	0.0		-6971.0	0.0			
P10性基部	- せんり	「耐力(軸方向)					0.0	1000.0	0.0	0.0		0.0	0.0			
	- 27,0			IV IV			0.0	0.0	1000.0	0.0		0.0	0.0			
		ここ(検討部材)を 面を閉くことができま	ダブルク! ます	リックし	τ 	下記	Ш									
+ + 📐 🖻 🖷 🗙 🕴 🕴	<												>			
検討部材の編集	限界状態商	奇重ケース名称		<u> 1</u> 1	lan ⊳	ſ@kN)	Syp (k	N) Szp	©kN0 ⊤©k	Nm) M	lvp (kN	m)Mzp (k)	lm)Φ _{VP}			
	<												>			
+ + 🔪 🖻 🖷 🗙 🕴 🕴																
														1		
😋 仮想部材エディター																
一般 荷重ケース M-φ特性																
鉄筋許容応力度算出用の部材条件 ・ ・ ・ 一般部材																
○水中部材あるいは地下水位以下の	部材															
○上部構造部材あるいは下部構造は	り部材															
選択可能な荷重ケース		選択されている荷重な	ケース												*11	าวเก
		荷重ケース4	名称	σ	sa用の	*1	σsa	応力)度			Ĩ	讷力	,		
	100	L 1 do West Av		问	重種類		(N/mm	2) 🦵	Þ P	191	Φ	Φο Φγ	o 🖡	≬∕ ∮₀	¢∕¢ _{v0}	ϕ/ϕ_{a}
		日人/16重クース し軸方向(常時)		#2	荷重	2)	180.00					0 0				
	~~	- 軸方向(地震時)		地震	衝突	4)	200.00	~			Ē	0 0	0	Г		Г
		- 直角方向(常時)		一般	荷重	2)	180.00	V			Г	0	•	Г	M	Г
	-	 ・直角方向(←地震 ・地震 ・ 	(8寺) (8寺)	地震	・衝突	4)	200.00	V				0				
	-	トセム断耐力陣方	(161)	加速	"购天	2)	200.00									-
		しせん断耐力値角	(方向)	なし		2)				1	Ξ	0	0	Г	V	Ē
選択可能な荷重ケース		。 選択されている荷垂/	ケース													
		限界状態荷重な	アース名称	:			π			4		1		ñ		
	10 m															
	4															
	4															
	\$															

Q1-24 【F3D&Section共通】メイン画面の断面力タブや、部材の編集画面の荷重ケースタブで、許容せん断応力度にチェックを 入れて照査させようとしたが、せん断応力度の照査結果が表示されない。

A1-24

せん断計算用準拠基準をご確認ください。「道示V」が指定されている場合、せん断耐力の照査が可能ですが、せん断応力の照査は実行されません。準拠基準に応じて照査項目が異なるので、下記ヘルプの表をご覧ください。 UC-win/FRAME(3D)ヘルプ

「操作方法|断面計算|断面計算結果(3)~照査一覧(せん断応力度)~」

「はじめに | プログラムの概要 | UC-win/Sectionとは | ◆準拠基準の指定に応じてせん断関連の計算」

```
UC-win/Sectionヘルプ:
```

「操作方法|結果|断面計算結果(3)~照査一覧(せん断応力度)~」 「はじめに|プログラムの概要|UC-win/Sectionとは|◆準拠基準の指定に応じてせん断関連の計算」

- Q1-25 【F3D&Section共通】ヘルプ「計算理論|断面計算関連(一般)|許容曲率の算出式」で、鋼製橋脚の場合はα=1.0として いるが、道路橋示方書V耐震設計編のどこに記載されているか?
- A1-25 $\wedge \mu \eta$ の許容曲率の算出式を変形すると、 $\varphi a = \varphi y0 + (\varphi u \varphi y0) / \alpha$ となります。

鋼製橋脚の場合に α =1.0とすれば、右辺の φ y0は消去されて、終局曲率 φ uだけが残ります。そして、実は φ uは許容ひず み ϵ aで決定された φ aなので、最終的に右辺は φ aとなります。

ます。

Q1-26 【F3D&Section共通】補強後の断面に対して、補強前と別の応力ひずみ曲線を設定することはできるか?

- A1-26 1つの断面に対して定義できる応力ひずみ曲線(「応力度・耐力等の照査用パラメータの設定」ページでの)は、断面を構成する要素(=1つの図形、断面要素と呼んでいます)で1種類です。断面要素が複数あれば、たとえば、コンクリート部分と鋼部分の2種類があれば、それぞれに1個の応力ひずみ曲線を持たせます。このデータには、補強前と補強後という区別はありません。1つの解析で使用できる断面は1種類のみです。したがって、部材に割り当てる断面を補強前用と補強後用の2つを準備しておき、部材に割り当てる断面を解析目的に応じて入れ替えることになろうかと思います。あるいは、断面だけを入れ替えたモデルを2つ作成することになろうかと思います。
- Q1-27 【F3D&Section共通】限界状態設計法による照査において、終局モーメントMu算出時、部材の安全係数(構造物係数、材料係数)は考慮されているか?
- A1-27 Mudを求めるときは部材係数、材料係数を考慮しています。 詳しくはヘルプの 「計算理論(限界状態設計) | 終局限界状態の照査〜曲げ・軸力〜」をご覧ください。

Q1-28 【F3D&Section共通】炭素繊維シートを断面に貼り付けた場合のM-φ特性の算出方法は?

A1-28 炭素繊維シートを断面に貼り付けた場合のM-φ特性の算出方法については、ヘルプの

 「計算理論(一般)|炭素繊維シートの考え方」
 に図入りで解説しておりますのでご覧ください。
 ここに解説しているように、土木研究所の「コンクリート部材の補修・補強に関する共同研究報告書(III)、H11.2」に準拠したコンクリート床版やコンクリート桁などの補修・補強の場合に準拠して、破壊判定と終局曲げモーメントMuを計算し

破壊の定義は、 コンクリート圧壊圧縮コンクリートが終局ひずみ *c*uに達したとき (このとき、炭素繊維シートは破断・剥離していない)

炭素繊維シートの破断炭素繊維シートが終局ひずみ ε frpuに達したとき (このとき、コンクリート圧壊、炭素繊維シートの剥離は発生していない)

炭素繊維シートの剥離炭素繊維シートが剥離ひずみ *ε* delaminateに達したとき (このとき、コンクリート圧壊、炭素繊維シートの破断は発生していない) の3種類を考慮しています。

また、Mu算出時に用いる炭素繊維シートの応力ひずみ曲線は、終局ひずみを ε frpu:終局ひずみ(=0.8 σ frpu/Efrp) ただし、 σ frpu:保証引張強度(材料で設定された値) Efrp:ヤング係数(材料で設定された値) としています。

この他に、剥離ひずみも考慮しています。算定式については、上記ヘルプをご覧ください。

Q1-29 【F3D&Section共通】許容応力度の割増係数はどこで入力したらよいか?

A1-29 「荷重ケースの編集画面 | 基本荷重ケースタブ」、もしくは「荷重ケースの編集画面 | 組合せ荷重ケースタブ」で入力することができます。
 組合せ荷重ケースで許容割増を入力した場合は、各基本荷重ケースで設定した許容応力度の割増し係数は使用されません。

Q1-30 【F3D&Section共通】 鋼断面の断面計算は可能か?

A1-30 鋼断面に関しては、曲げ応力度計算のみができます。 ただし、許容値は1種類しか設定できないため(鋼材料で入力します)、道路橋示方書II鋼橋編に示される局部座屈や板 厚による許容値は自動で計算されません。 道路橋示方書II鋼橋編への対応は、現時点では対応予定がありませんが、将来的には対応したいと考えています。 現時点で、 ・せん断応力 ・せん断耐力 の計算はサポートしていませんので、せん断に関する断面照査はできません。 このため、せん断計算用準拠基準を「なし」としてください。

42

Q1-31 【F3D&Section共通】SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)断面のせん断応力度、せん断耐力の計算方法は?

 A1-31
 せん断応力度、せん断耐力の計算方法は、UC-win/FRAME(3D)ヘルプの

 「計算理論(一般)|平均せん断応力度(道示III、道示IV、土工指針)」

 「計算理論(一般)|せん断耐力(道示IV、V)」

 ですが、これらは鉄筋コンクリート断面を想定した算出方法です。

SRC断面(鉄骨鉄筋コンクリート)の場合も上式を用いています。 上式中には形鋼に関する項目がないので、せん断補強筋の入力項目で反映(代用)させてください。つまり、 「断面|断面諸量と断面計算オプション|せん断|オプション|斜引張鉄筋」 の断面積Awや間隔a、鉄筋材料の選択、を流用することになります。鉄筋材料については、形鋼に合う許容応力度や降伏 点がなければ、新規に鉄筋材料を追加して用意することになります。

- Q1-32 【F3D&Section共通】曲げ応力度の照査で、最外縁にある材料の許容応力度になっていないことがある。
- A1-32 本プログラムでは、コンクリート材料、鉄筋材料の許容値に対する曲げ応力度の比率を計算し、その比率が厳しいものを 抽出して表示しています。 このため、常に最外縁にある材料が抽出されるとは限りません。内側の材料が厳しい結果になることもあります。

Q1-33 せん断耐力の照査で「有効幅がゼロのため計算できません」というエラーが発生する

A1-33 せん断耐力の有効幅は、断面タブで断面を選択後「断面の編集画面|断面諸量と断面計算オプション|せん断タブ」で入力してください(有効幅参照)。

入力するときは、事前にヘルプの 「操作方法|モデル作成|断面計算の入力(3)~せん断 (b、d)~」 「操作方法|モデル作成|断面計算の入力(4)~せん断 (オプション)~」 をご一読いただいて各入力項目の意味をご確認ください。

断面諸量と断面計算オプション	
断面諸元一覧 Mu, My0 せん町 その他	20 表示
b.d オブション	
	Ур Ф
編材図心の指定 ○ Asreq(図心から下) 編材図心質定の対象 ● 鉄筋のみ ○ 2ーザー選択	
xp 能力向 b (m): 0.0000 - yp 魅力向 b (m): 0.0000	
	OK (≠+>\±\) (\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Q1-34 【F3D&Section共通】2軸曲げの時の許容値を採用するかしないかの判定について、(1)中立軸の傾きと主軸zp軸の傾きが 3度未満のとき(2) ly = lzかつlyz = 0 のときは一軸曲げと判定するとあるが、この根拠は?

A1-34 (1) について

特に基準類に沿った値ではありません。厳密には中立軸の傾きと主軸zp軸の傾きが0度を少しでも超えると一軸曲げで はないことになりますが、実際の設計上では不都合な場合(多少の傾きでも一軸曲げと考えたい場合など)が生じると考 えて3度までに緩和しています(3度についても特に根拠はありません)。

(2) について
 任意の図形に関して、
 断面zp軸回りの断面二次モーメントlzp
 と
 断面yp軸回りの断面二次モーメントlyp
 とが同じで、かつ、
 断面相乗モーメントlypzp(主軸が傾きがゼロ)
 のときは、
 zp軸方向の曲げ変形
 45度方向の曲げ変形
 45度方向の曲げ変形
 任意角度方向の曲げ変形

はいずれも同じになります。このため、このような断面形状に対しては、一軸曲げと判断し、二軸曲げよりは厳しい許容値 (道示で規定されている)を適用しています。

- Q1-35 【F3D&Section共通】曲げ応力度の照査で、最外縁にある材料の許容応力度になっていないことがある。「メイン画面| 照査一覧|応力度・耐力等の照査」において、許容せん断応力度の照査やせん断耐力の照査が表示されますが、照査する 項目があったりなかったりします。なぜでしょうか。
- A1-35 断面に設定している「せん断計算用準拠基準」の種類によって照査項目が異なります。詳しくは、ヘルプの 「はじめに | プログラムの概要 | UC-win/Sectionとは | ◆準拠基準の指定に応じてせん断関連の計算」 「操作方法 | 断面計算 | 断面計算結果(3)~照査一覧(せん断応力度)~」 「操作方法 | 断面計算 | 断面計算結果(5)~照査一覧(せん断耐力)~」 をご一読ください。
- Q1-36 【F3D&Section共通】曲げ応力度の照査で、最外縁にある材料の許容応力度になっていないことがある。「断面 | 断面諸 量と断面計算オプション | 断面諸元一覧」の左側ツリーにチェック状態は何を意味しますか。 M-φ特性を計算させるときのMcやφcを計算させるときはどのように設定したらよいですか。
- A1-36 「断面 | 断面諸量と断面計算オプション | 断面諸元一覧」の左側ツリーにチェックを入れると、チェックを入れた断面要素 を考慮した換算断面としての断面定数が計算されます。デフォルトでは、鉄筋にチェックはつきません。これは、フレーム 計算によって断面力を求める場合は全断面有効(鉄筋を無視)にして断面定数を求める、という従来の設計方法に対応す るためです。

鉄筋を考慮した換算断面諸量が必要な場合は、チェックを入れてください。

Mcやφcを計算させるときはチェック状態に応じて以下のようになります。

(1)鉄筋にチェックがある場合
 Mc、φcは鉄筋を考慮して算出されたものです。
 I=Mc/φc/Ecで検算すると、Iは、換算断面としての値と一致します。
 (2)鉄筋にチェックがない場合
 Mc、φcは鉄筋がないものとして算出されたものです。
 I=Mc/φc/Ecで検算すると、Iはコンクリート断面としての値と一致します。

道路橋示方書V耐震設計編p.157では、ひび割れ曲率φcを求めるためのliは「上部構造の慣性力作用位置から数えてi番目の断面における軸方向鉄筋を考慮した橋脚の断面二次モーメント」とされています。これに準じるのであれば、断面要素「鉄筋」の項目にチェックを入れてください。

- Q1-37 【F3D&Section共通】 道路橋示方書V耐震設計編p.158、解10.3.7で算出される降伏曲率φy=(Mu/My0)*φy0で部材の 応答曲率を照査したい。
- A1-37 $M-\phi$ 特性の画面で「降伏点の処理」を「My=Mu」としてください。このオプションの意味についてはヘルプ 「操作方法 | モデル作成 | $M-\phi$ 特性(2) ~ $M-\phi$ エディター~」 をご覧ください。

Q1-38 【F3D&Section共通】「荷重ケースの編集画面 | 荷重ケース、組合せ荷重ケース」の「許容割増」で係数を入力しても許容 せん断応力度が割増されない

A1-38 断面に設定しているせん断の準拠基準は「道示III」となっていないでしょうか。この場合、コンクリートが負担する平均せん断応力度が許容応力度の章から除外されていることから、許容割増を乗じておりません。

許容応力度の割増しを考慮したい場合は、コンクリート材料において、割増し後の値を「平均せん断応力度(道示III)」に 任意定義していただき、この材料を使用する断面を作成しておくことになります。

Q1-39 【F3D&Section共通】「UC-win/FRAME(3D)」と「RC断面計算」でねじり定数が異なる

A1-39 「RC断面計算」のねじり定数はデザインデータブック(社団法人日本橋梁建設協会)に記載の方法で算出しております。 「RC断面計算」ヘルプの

「計算理論及び照査方法|計算式及び算出の考え方|ねじり定数」 をご覧下さい。

「UC-win/FRAME(3D)」のねじり定数Jの算出方法は、プラントルの薄膜アナロジーによる方法です。 「UC-win/FRAME(3D)」ヘルプの 「計算理論|断面計算関連(一般)|ねじり定数の算出方法」

に詳しく書かれていますので、ご確認ください。この方法は、断面形状や部材厚などに依存せず、任意形状断面(充実、中空、開断面、閉断面も含めて)に対して適用できます。 このヘルプ内の、「ヒント」以降にUC1/RC断面計算とのねじり定数の比較結果を記載しております。

上記ヘルプには、両プログラムの算出方法の違いによって約2%程度の差が生じることが示されています。

最終的に、どちらの値を正しいとするかは設計者の判断となります。

もし、手計算で算出されたねじり定数を使用するのであれば、「断面タブ」より変更したい断面を選択していただき、編集 画面より「ねじり定数 | 任意設定」 にチェックを入れ、数値を直接入力してください。

Q1-40 【F3D&Section共通】「UC-win/FRAME(3D)」で作成した断面データを「UC-win/Section」で読み込みたい

A1-40 「UC-win/FRAME(3D)」で作成した断面データを「UC-win/Section」で取り込むことは可能です。 方法は以下の通りです。

> 1.「UC-win/FRAME(3D)」の断面タブで右クリックし「UC-win/Section」で読み込みたい断面を選択し、「エクスポート」 を選択する

2.ファイルの保存先、ファイル名を確認し、保存する ※拡張子が「*.sec」というファイルが保存されます

3.「UC-win/FRAME(3D)」の断面タブで右クリックし上記2で保存した拡張子「*.sec」のファイルをファイル名に設定し 「開く」を押す

4.インポートウィザードで断面、アウトライン、材料を確認する

上記の方法は断面を1つずつエクスポートする方法です。複数の断面を一度にエクスポートすることも可能です。この操作 方法は、UC-win/FRAME (3D)のメイン画面の断面タブを表示させた状態で、メインメニューから「ファイル | エクスポート | データのエクスポート」を実行します。

ファイルの読み込みについて、ヘルプの 「操作方法|ファイルの読込みと保存」 をご確認ください。 操作方法や、エクスポートされるデータについて記載しております。

Q1-41 【F3D&Section共通】許容応力度法の曲げ応力度照査が行われない

A1-41 断面に設定する曲げ計算用準拠基準をご確認ください。「なし」となっている場合、曲げ応力度照査等の結果は得られません。

ヘルプの

「操作方法 | モデル作成 | 断面(2)~断面エディター~」

にある「準拠基準選択画面を呼び出します。」というボタンを押して設定してください。

なお、鋼断面に対してはせん断照査機能がないので、せん断計算用準拠基準は「なし」としておいてください。

Q1-42 【F3D&Section共通】 照査一覧で「曲げ耐力の照査」の「Mc<Mu」の結果が「---」表示となっている理由

A1-42 断面に設定する曲げ計算用準拠基準をご確認ください。 曲げ耐力の照査において曲げ計算用準拠基準が道示III、IVの場合はMc<Muのチェックは行いません。そのため、 Mc<Muの欄には『---』という表示になります。

> このチェックは道示Vに基づいた処理としているためです。 道示V-149ページの式(10.2.2)にPc<Puという規定があり、この規定を準用しています。

UC-win/FRAME(3D)ヘルプの 「目的別ガイド | 最小鉄筋量の照査を行うには」 「計算理論 | 断面計算関連(一般) | 最小鉄筋量」 をご一読ください。

Q1-43 【F3D&Section共通】限界状態設計Vydの計算でスターラップが加算されない。

A1-43 断面の「断面諸量と断面計算オプション|限界状態設計タブ|せん断タブ|スターラップタブ」で断面積や間隔aが入力さ れているかご確認ください。 こちらに適切な値を入力していただきますと、Vydの計算でスターラップが考慮されます。

限界状態設計の計算には、一部を除いて限界状態設計タブで入力されたデータしか使用されませんのでご注意ください。一部とは、せん断タブの「b, d」タブ内の設定です。この設定は限界状態設計のときでも参照されます。

ヘルプの 「操作方法 | モデル作成 | 限界状態設計の入力(4)~せん断~ | ◆スターラップ・タブ」 もご一読ください。

Q1-44 【F3D&Section共通】断面から生成したM-θで動的解析を行う場合の許容回転角は、どのように算出しているか?

許容回転角は、ばね特性の編集画面「M-θ」タブに表示されている安全係数を使用して、道路橋の耐震設計に関する資 A1-44 料 平成10年1月(PCラーメン橋・RCアーチ橋・PC斜張橋等の耐震設計計算例)のp.2-75の式にて算出されています。

> ヘルプの 「計算理論|断面計算関連(一般)|許容曲率と許容回転角|■許容回転角」 もご覧ください。

Q1-45 【F3D&Section共通】モデルの設定でB種の橋・一般の橋を選択した場合、断面から生成したばね特性の許容回転角算 出に必要な安全係数はどのように算出しているか?

A1-45 許容回転角は、ばね特性の編集画面「M-θ」タブに表示されている安全係数を使用して、道路橋の耐震設計に関する資料 平成10年1月(PCラーメン橋・RCアーチ橋・PC斜張橋等の耐震設計計算例)のp.2-75の式にて算出されています。

ヘルプの 「計算理論|断面計算関連(一般)|許容曲率と許容回転角|■許容回転角」 もご覧ください。

Q1-46 【F3D&Section共通】モデルの設定で、「一般の橋」にした場合と「免震橋」で、断面から生成したばね特性の許容回転角が同じ値になるのはなぜ?

A1-46 曲げ計算用準拠基準が「道示-III, IV」または「道示-V(H14鋼製橋脚)」の時は「一般の橋」、「免震橋」ともに安全係数 a=1.0となり、許容回転角の値も同じになります。安全係数は道路橋示方書V耐震設計編に準拠していますので、道示-V (タイプI)などを指定してください。

> ヘルプの 「計算理論|断面計算関連(一般)|許容曲率と許容回転角|◆安全係数α」 もご覧ください。

Q1-47 【F3D&Section共通】繊維シートを断面に貼り付けた場合のM-φ特性の算出方法

A1-47 繊維シートを断面に貼り付けた場合のM-φ特性の算出方法については、ヘルプの

 「計算理論|断面計算関連(一般)|炭素繊維シートの考え方」
 に図入りで解説しておりますのでご覧ください。ここに解説しているように、
 土木研究所の「コンクリート部材の補修・補強に関する共同研究報告書(III)、H11.2」に準拠したコンクリート床版やコンクリート桁などの補修・補強の場合に準拠して、破壊判定と終局曲げモーメントMuを計算します。

破壊の定義は、 コンクリート圧壊:圧縮コンクリートが終局ひずみεcuに達したとき (このとき、繊維シートは破断・剥離していない) 繊維シートの破断:炭素繊維シートが終局ひずみεfrpuに達したとき (このとき、コンクリート圧壊、繊維シートの剥離は発生していない) 繊維シートの剥離:繊維シートが剥離ひずみεdelaminateに達したとき (このとき、コンクリート圧壊、繊維シートの破断は発生していない) の3種類を考慮しています。 また、Mu算出時に用いる炭素繊維シートの応力ひずみ曲線は、終局ひずみを εfrpu:終局ひずみ(=k*σfrpu/Efrp) ただし、 のfrpu:保証引張強度 k:引張強度に乗じる係数

k:引張強度に乗じる係数 Efrp:ヤング係数 としています。

この他に、剥離ひずみも考慮しています。算定式については、上記ヘルプをご覧ください。

Q1-48 【F3D&Section共通】 横拘束筋の有効長はどこで入力したらよいか

A1-48 横拘束筋の有効長につきましては、横拘束材料タブで横拘束材料編集画面を開いてください。
 任意設定ρのチェック(レ)を外すと横拘束筋の有効長dが入力いただけます。
 Ah、s、dを入力すると、ρを自動計算しますが、0.018を超えると赤表示となり確定できません。0.018以下となるように入力してください。

ヘルプの 「操作方法|モデル作成-横拘束材料(2)~横拘束エディター〜」 をご覧下さい。

横拘束材料を準備できましたら、断面要素をダブルクリックして、断面要素ウィザード画面を呼び出し、横拘束材料を選 択するページで設定します。

Q1-49 【F3D&Section共通】「Engineer's Studio面内」から、UC-win/Section形式でエクスポートしたが、全ての部材がエクス ポートされていない

A1-49 「Engineer's Studio面内」から、UC-win/Section形式でエクスポートされるデータは、着目点を設定しているもののみとなります。
 全ての部材に着目点を設定することにより、全部材エクスポート可能となります。

- Q1-50 【F3D&Section共通】「Engineer's Studio面内」から、UC-win/Section形式でエクスポートしたが、数値断面のため断面 照査が行われない
- A1-50 「Engineer's Studio面内」では断面形状寸法データを持っていません。フレーム要素の計算に必要な断面定数のみの データを持っています。このため、以下の方法をお試しください。
 - <方法A>
 - 1. エクスポートされたデータを、「UC-win/FRAME(3D)」で開く。
 - 2. 各断面を、数値断面ではなく、アウトラインを用いた形状を持つ断面として、「UC-win/FRAME(3D)」で作成する。
 - 3.「UC-win/FRAME(3D)」にて作成した断面を、
 - 「断面力タブ」より、各部材毎に編集画面を開き、選択しなおす。
 - こうすることにより、断面照査が可能となります。
 - 注意点としましては、
 - ・準拠基準を必ず選択する。(断面タブ)
 - ・「荷重ケースの編集」画面にて、
 - 「照査」の欄を必ず選択する。
 - 「σsa用荷重種類」を必ず選択する。
 - ・断面を作成する時に、
 - 「断面諸量と断面計算オプション|せん断タブ|b, d」を設定する。(せん断照査が必要な場合)
 - 「断面諸量と断面計算オプション | せん断タブ | オプション | 斜引張鉄筋」より「鉄筋材料」を必ず選択する。などです。

<方法B>

- こちらは、「UC-win/FRAME(3D)」にて、先に断面を作成する方法について記載します。
- 1.「UC-win/FRAME(3D)」にて、アウトラインを用いた形状を持つ断面を作成する。
- 2. 作成した断面を、「断面タブ」 画面の「エクスポート」 ボタンより、それぞれ「UC-win/Section断面ファイル(*.sec)」としてエクスポートしておく。
- 3. 作成した断面を、それぞれ「コピー | 数値断面に変換してコピー } より数値断面としてコピーする。
- 4. 3の数値断面を、ES (面内)にて入力する。A, IzI(=Izz), J, E, γなど必要なものだけで良い。
- 5.「Engineer's Studio面内」にて、モデルを作成一計算実行ーエクスポート(UC-win/Section形式)を行う。

6.5 でエクスポートしたUC-win/Section形式ファイルを開き、2 でエクスポートしておいた断面ファイルを、「断面タブ」画面の「インポート」 ボタンよりインポートする。

- 7.「断面力タブ」より、各部材毎に編集画面を開き、6の断面に選択しなおす。
- 以下は、<対処方法Aと同じ>

その他の注意点としましては、UC-win/Sectionでは抽出荷重ケースを扱うことが出来ません。「Engineer's Studio面内」 にて、抽出荷重ケースを作成されている時は、この照査結果がエラーと表示されます。

Q1-51 【F3D&Section共通】許容せん断応力度照査で下記エラーが発生する。[エラー] 断面 [X] 斜引張鉄筋の材料が未定義で す す

A1-51 斜引張鉄筋を定義していないためにエラーが発生します。

このエラーを消失させるには、斜引張鉄筋の材料を指定する必要があります。

断面タブで断面編集画面上部左上「断面諸量と断面計算オプション | せん断 | オプション | 斜引張鉄筋」より斜引張鉄筋 の鉄筋材料を選択してください。

詳細はヘルプの「操作方法|モデル作成|断面計算の入力(4)~せん断(オプション)~」をご参照下さい。

Q1-52 【F3D&Section共通】「主軸に違いがあります」というメッセージが表示される

A1-52 このメッセージにつきましてはヘルプの

「操作方法|モデル作成|断面計算の入力(3)~せん断 (b、d) ~」 をご覧ください。 こちらに解説しているとおり、有効高さの算出方向と応答せん断力の方向が一致しないことを意味しており(主軸中心が ずれてもメッセージがでます)、道路橋示方書が想定していない状態です。

このメッセージがでる原因の一例としては、「断面諸量と断面計算オプション画面|断面諸元一覧タブ」で「骨組み線の位置」をずらしているときです。骨組み線の位置をずらすと重心位置がずれてしまうので、骨組み線の位置には偏心曲げモーメントが生じます。UC-win/FRAME(3D)が自動的に生成する死荷重では、これを厳密に考慮します。ところが、フレーム計算時の部材剛性は、ずれた後の剛性ではなく、ずらす前の剛性を用います。一方、断面計算では、骨組み線の位置に対して 偏心曲げモーメントを考慮します。このように、フレーム計算や断面計算において、整合のとれない状態になってしまいますので、そのことがせん断計算にも影響が及んでしまいます。

「主軸に違いがあります」というメッセージは、このようにフレーム計算と断面計算の整合が取れない状態にあることを示す警告メッセージです。このメッセージが表示されても計算自体は可能です。最終的には設計者の判断となりますので 適宜ご検討下さい。

骨組み線位置は断面図心位置からずらさないことをお勧めします。 この機能は計算上興味のない箇所において、3次元ソリッド表示の見た目をよくするためにご利用下さい。

Q1-53 【F3D&Section共通】曲げ耐力の照査[Mu_min < M < Mu_max]のMu値とM-φグラフでのMu値とが異なるのは何故 か。

A1-53

フレーム計算の結果得られた断面力MzpとMypから、角度 θ を tan θ = Myp / Mzp で求めています。

 $M-\varphi$ グラフでは、この角度 θ を中立軸角度として、Mc、My0、Muを算出しています。したがって、Mc、My0、Muのそれぞれの中立軸角度はいずれも角度 θ で統一されています。

一方、M-N相互作用図では、この角度θの方向にMc、My0、Muを求めています。つまり、3次元MN相互作用図を作成して、それを平面で切り取るときの角度としてθを用いています。そのため、算出される中立軸角度は、角度θと異なる場合があります。

ヘルプの
 「操作方法 | 結果 | 断面計算結果(10)~M-φグラフとM-N相互作用図~」
の
 ・M-φグラフ
 ・(注意)
 および、
 「計算理論(一般) | ひび割れモーメント」
 「計算理論(一般) | 初降伏モーメント」
 「計算理論(一般) | 総局曲げモーメント」
 「計算理論(一般) | 終局曲げモーメント」
 に詳しく解説しておりますので、ぜひご一読ください。

このため、曲げ耐力の照査[Mu_min < M < Mu_max]のMu値とM-φグラフでのMuの値は一般に一致しません。断面形 状や配筋が対称でかつ1軸曲げの場合には一致しますが、それ以外の条件では異なる数値となります。

Q1-54 【F3D&Section共通】 せん断耐力のCN、Cpt、Ceを出力したい。

A1-54 下図に示すように、レポート出力の「断面計算 | 標準出力 | 詳細 | せん断結果書式2」で出力可能です。



Q1-55 【F3D&Section共通】 鉄骨鉄筋コンクリート構造 (SRC構造) の断面計算が可能か。

A1-55 UC-win/FRAME(3D)、UC-win/Sectionでは、自由に断面形状を作成することができますので、SRC構造の断面計算は可 能と考えます。ただし、SRC構造に特化した入力はありません。入力するときに注意すべき点は、添付図01.gifに示す2 カ所です。左側ツリーでチェックを入れた材料を考慮して換算断面図心位置が算出されます。この図心は断面計算を行う ときに軸力作用位置になります。RC断面であれば、鉄筋のチェックをはずしてコンクリートだけで部材剛性を算出してフ レーム計算を行うことが従来からよく行われてますが、SRC断面のときにもコンクリートだけでフレーム計算を行ってよい かは明らかではありません。鉄筋とは異なり、断面内に占めるH型鋼の面積が大きいと考えられるからです。無視せずに、 考慮する場合は鉄筋にもプレートにもチェックを入れてください。チェックのある鋼材を考慮した図心が算出されます。

> 曲げ応力度計算を行う場合は、添付図01.gifに示すように、デフォルトで鉄筋とコンクリートのヤング係数比を15としま す。しかし、この仕様はRC断面計算が前提ですので、SRC断面では実ヤング係数としたほうがよいかもしれません。その 場合は、添付図01.gifに示す箇所で「実ヤング係数比」を指定してください。

> 曲げ応力度の算出はRC断面でもSRC断面でもその他の複雑な材料の組合せでも可能ですが、注意すべき点は許容応力 度です。UC-win/FRAME(3D)、UC-win/Sectionには道路橋示方書等に準じた許容値を持っていますが、SRC断面特有の 許容値はありません。必要に応じてコンクリート材料や鋼材料の許容値を変更することになります。 曲げ耐力の計算では、添付図02.gifに示すように、鋼板の応力ひずみ曲線は材料係数を考慮して算出されます。添付図 02.gif最下部には、限界状態設計の照査一覧の様子を示しています。

> せん断応力、せん断耐力の計算では、鋼板に関係する入力がありません。代替案として、せん断補強筋の入力で鋼板を考慮した断面積を与える等の工夫が必要になります。





A1-55



Q1-56 UC-win/Sectionで $M-\phi$ を求めるには?

 A1-56 UC-win/Sectionで、M-φを作成する方法として、製品添付のサンプル「M-phi.rc2」に示すように(デフォルトではC:\ Program Files\FORUM 8\UCwinSection\Samplesフォルダにあります) 面内M-φを算出するときはMzpに1, 10, 100, 1000などの数値を与え、Mypをゼロ

面外M-φを算出するときはMypに1, 10, 100, 1000などの数値を与え、Mzpをゼロ

として断面詳細結果画面の「M-N相互作用図」をみる方法があります。このサンプルデータでは、 面内が橋軸方向(断面の主軸zp軸回り) 面外が直角方向(断面の主軸yp軸回り) を想定しています。つまり、それぞれ、 Mypがゼロなので、√(Myp^2 + Mzp^2) = Mzpとなり、事実上N-Mzp相互作用図になる Mzpがゼロなので、√(Myp^2 + Mzp^2) = Mypとなり、事実上N-Myp相互作用図になる となります。このサンプルのように、断面詳細結果画面の「M-N相互作用図」を表示させるには、検討部材の設定と断面 力の入力が必要です。ヘルプの 「目的別ガイド|全体的な操作の流れ」 の3番、4番以降を御覧ください。

Q1-57 【F3D&Section共通】 道路橋示方書では、鉄筋の許容応力度に、水中/地下水以下の部材用や、地震/衝突の場合用があり ます。これらをどこで設定するか?

A1-57 「荷重ケースの編集」画面で、「一般荷重」「地震・衝突」「主荷重」のいずれかを選択します。 「部材の編集」画面「荷重ケース」タブで、「一般部材」「水中部材あるいは地下水位以下の部材」「上部構造部材あるい は下部構造はり部材」のいずれかを選択します。

> UC-win/Sectionヘルプでは、 「操作方法|荷重|断面力(2)〜検討部材エディター〜」 「操作方法|荷重|基本荷重ケース」 「操作方法|荷重|組合せ荷重ケース」 を御覧ください。

Q1-58 【F3D&Section共通】 道示IVに準拠したPHC杭のM-φ特性を算出できるか?

A1-58 コンクリートの設計基準強度が60N/mm2以上の場合であれば、プログラムが終局ひずみを0.0025に設定します(道示 III-p.138の表-4.2.2を使用)ので、コンクリートの応力ひずみ曲線は定義可能です。しかし、PC鋼材の応力ひずみ曲線に ついては、道示IV-p.413「図-解 12.10.5」に対応していません。つまり、PHC杭に用いるPC鋼材の応力ひずみ曲線では、 のpuに対して0.93や0.84の係数を乗じないこと、0.05という終局ひずみを考慮することが道示IIIと異なります。そのた め、道示IVに準拠したPHC杭のM-の特性を算出することは困難です。

Q1-59 【F3D&Section共通】断面要素として「FRP貼付け」を使用すると、「部材軸方向の貼付長」という入力があるが、考え方 は?

A1-59

「部材軸方向の貼付長」とは、照査位置から炭素繊維シート端部までの長さの最小値のことで、下図に示すLです。

ここで入力された貼付長は、剥離ひずみを計算するときに使用されます。照査する位置によって貼付長が異なる場合は、 設計上厳しい剥離ひずみ(小さなひずみ)になるように何ケースか検討して入力することになると推察します。剥離ひずみ の規定は土木研究所「コンクリート部材の補修・補強に関する共同研究報告書(III)、H11.12」に準じておりますので、それ に準じない場合は剥離ひずみを考慮しないこともあろうかと思います。剥離ひずみを無視したい場合は、剥離ひずみで終 局曲げモーメントが算出されないように、貼付長に大きな数値(例:100mなど)を与えてください。



Q1-60 【F3D&Section共通】せん断応力やせん断耐力の検討で、FRP(繊維シート)の入力がわからない。

A1-60 まずは、下記ヘルプをご確認ください。

「操作方法|モデル作成|断面計算の入力(4)~せん断(オプション)~」 「計算理論|断面計算関連(一般)|せん断力による炭素繊維シートの必要面積(道示III)」 「計算理論|断面計算関連(一般)|せん断耐力(道示IV、V)」 「計算理論|断面計算関連(一般)|斜引張破壊に対する耐力(H14道示III)」 繊維シートの必要面積を求める場合に必要な入力が、 [CFRPが負担するせん断力 Scf] [貼付け間隔 s] I配置角度 θ cfl [設計時の許容引張応力度 ocf] [終局時の引張強度 σcf] 繊維シートを考慮したせん断耐力を求めるために必要な入力が、 [断面積 Acf] [貼付け間隔 s] [配置角度 θ cf] [設計時の許容引張応力度 σcf] [終局時の引張強度 ocf] です。 ヘルブ 「はじめに | プログラムの概要 | UC-win/Sectionとは | ◆準拠基準の指定に応じてせん断関連の計算」 に指定するせん断関連の準拠基準の種類に応じて計算される項目が異なります。 上記入力部分は入力の途中で準拠基準を変更しても過不足がないようになっていますので、全てを入力することになりま す。もし、準拠基準を変更しない場合は 必要な部分だけ入力してください。

Q1-61 【F3D&Section共通】終局ひずみ発生位置を橋軸方向と橋軸直角方向とで異なる入力にできるか?

A1-61 終局ひずみ発生位置(圧縮縁からの距離)は図形の全周に適用されます。1つの断面で1つだけ定義できます。橋軸方向 と橋軸直角方向とで異なる入力とすることはできません。「断面諸量と断面計算オプション|Mu, My0」画面右側に、角度 を入力して二軸曲げが作用するときにどのように考慮されるかを確認できます。 この角度は計算上必要なデータではありません。確認用です。任意の角度で、黄緑色の内側が終局ひずみの位置になり、 黄緑色に着色された部分のコンクリート応力はゼロと仮定されます。

Q1-62 【F3D&Section共通】照査一覧タブ「応力度・耐力等の照査」では、ランの結果がNGなのに、総合判定はOKと表示されるのは何故か。

A1-62 「モデル設定画面|オプション設定タブ」で「照査一覧での抽出判定」が「平均荷重から」になっている場合に、照査一覧 タブ「応力度・耐力等の照査」が「OK 平均荷重から」と表示されることがあります。 この指定になっていると、OK/NGの判定は、ランの単位で実施されず、部材の下にぶら下がっている平均荷重ケースの抽 出キー (N MAZ、N MIN、Mzp MAX、Mzp MINなど)の結果をみて判定さ れます。平均荷重ケースがないにもかかわらず、この指定になっていると、デフォルトのOKが表示されます。ランの単位で 判定したい場合は、「モデル設定画面|オプション設定タブ」で「照査一覧での抽出判定」を「ランから」に変更してくださ い。

Q1-63 【F3D&Section共通】コンクリートの斜引張応力度のの照査をしないようにするには?

A1-63

本プログラムでは、せん断の準拠基準が、道示-III(H8orH14)の場合は、コンクリートの斜引張応力度σIの計算結果も照査 一覧に表示する仕様となっております。せん断の準拠基準に道示-IVまたは道示-Vとした場合はσIの照査は行いません。 照査一覧画面ではσIの照査を省略するというオプションがありませんので、その準拠基準の場合はいつもσIの照査結果 がでます。しかしながら、レポート出力ではσIの照査結果を出さないように指定することができます。 レポート設定画面にある「せん断出力オプション」ボタンを押して呼び出されるウィンドウ内で指定します。設定した内容 は、「断面計算標準出力」に反映されます(添付図参照)。

なお、ヘルプ

「はじめに|プログラムの概要|UC-win/Sectionとは|◆準拠基準の指定に応じてせん断関連の計算」 にせん断関連の準拠基準の種類に応じて計算される項目が掲載されています。この表に従って、計算・照査されます



Q1-64 【F3D&Section共通】曲げモーメントが正とは、断面下側が引張になるときと考えてよいか?

A1-64 二軸曲げ状態にも対応していますので、Mzpが正、Mypが正の2種類があります。 断面の図心から上側を圧縮側、下側を引張側となるような曲げモーメントMzpが正です。左右で言えば、右側が圧縮、左側 が引張になるような曲げモーメントMypが正です。ヘルプの 「目的別ガイド|断面力の記号と一軸曲げの関係」

に示す図がわかりやすいと思います。

Q1-65 軸力と曲げモーメント (Mc、My0、Mu)の相関図を取り出すには?

A1-65

「断面詳細結果」 画面の「M-N相互作用図」 タブで下記操作を行うことで確認できます。

- ・Mcボタン、MyOボタン、Muボタンの3つを押す
- ・「作用力ライン」にチェックを入れる
- ・「Myp/Mzpのなす角度」にチェックを入れると横軸がM、縦軸がNの2次元グラフとなります

添付図がその様子です。右側のMとN'の列を全部選択してCtrl+Cでコピーできます。その後表計算ソフトへ貼り付けることができます。

詳しくは、ヘルプの

「操作方法 | 結果 | 断面計算結果(10)~M-φグラフとM-N相互作用図~」

をご覧ください。



Q1-66 【F3D&Section共通】RC断面の許容応力度照査で、二軸曲げの許容値になっている。二軸曲げの判定はどのように行っているか。

A1-66 一軸曲げか二軸曲げかを入力データから自動的に判断し許容応力度を表示します。一軸曲げと判定されるのは下記(1)または(2)に該当する場合です。 (1)中立軸の傾きと主軸zp軸の傾きが3度未満のとき

(2) ly = lzかつlyz = 0 のとき

上記(1)または(2)に該当しない場合は二軸曲げの許容応力度を表示します。

(ヘルプの「計算理論|断面計算関連(一般)|許容応力度の適用範囲」より抜粋)

Q1-67 【F3D&Section共通】複数のアウトラインを組み合わせて断面を作成した。あるアウトラインを削除したり、別のアウトラインに変更したい。

A1-67 下図に示す「セット位置の編集」画面の「コネクションポイント」には、アウトライン要素の中心にいくつかのDefault Originがあります。これらのうち最初のもの(下記(1)番)を指定し て、図形どうしを配置すると、後でアウトライン要素を削除して別のアウトライン要素を定義することができます。 (アウトラインが矩形の場合の例)

(1) Default Origin

(2) Default Origin (アウトライン1)

(3) Default Origin (矩形)

(3) Default Origin (矩形)

Default Origin以外の参照点を使用して図形どうしを配置すると、依存関係ができるので、アウトライン要素を削除したり、別のアウトライン要素に変更したりすることができなくなります。

編集 断面要素		X
セット位置の編集 左上図(キーボイント)から既存の断面と 左下図(ユネグションボイント)から断面要 また、断面の反転や回転、オフセットの調	接続したい点を選択して下さい。 柔と接続する点を選択して下さい。 設定も入力できます。	
キーポイント		
	名称 ■ア	
	- 倍率	
⊞	Z: 1.000 Y: 1.000	
	□上下反転 □左右反転	
	- 回転方向	
	角度 (°): 0	+
	~並進方向	
	z (m): 0.00000 y (m): 0.00000	
	□回転方向への移動	
Default origin		
Default origin (Pier_c	over) <10 追加 <12 控除	
	〈戻る 終了	キャンセル ヘルプ(出)

Q1-68 【F3D&Section共通】断面に鋼板巻き立てをする補強の場合、鋼板巻き立てによる拘束効果を考慮したい。

A1-68 断面に鋼板を配置すると(「巻き立て」を使うなどにて)、鉄筋を増加させた場合と同じような効果になります。鋼板による横拘束効果だけを考慮したい場合は、断面に配置せず、横拘束筋の体積比で与えてください。 具体的にはメイン画面の「横拘束材料」タブで、鉄筋の横拘束材料に対して、体積比を任意設定にして直接与えます。「既設道路橋の耐震補強に関する参考資料(平成9年8月)、日本道路協会」のp.2-20に、鋼板を考慮した体積比の考え方がありますのでご参考ください。

Q1-69 【F3D&Section共通】断面幅1mに鉄筋を150mmピッチで配置するとき、鉄筋本数は1000/150=6.66666本となるが、鉄 筋本数を小数点入力できない。どうすればよいか?

A1-69 UC-win/FRAME(3D)は、二軸曲げを基本としているので、計算時には鉄筋1本1本の位置と応力を評価する都合上、鉄筋 本数の入力は整数としています。このため、小数点での入力ができません。

幅1.0m当たりの応力度計算は、一軸曲げを想定しているので、この場合は下記のような変換をすることが考えられます。

nA=n'A' n:入力したい本数 A:本来の鉄筋1本当りの面積 n':実際に入力する本数 A':調整した鉄筋面積

A'=(n/n') A

このA'は、断面要素ウィザードのページ、「直径」において「任意」を選択すると入力できます。(下図参照)



Q1-70

A1-70 PHC杭を対象とした断面作成を支援する機能はありませんが、円形アウトラインとPC鋼材の配置を行うことで、PHC杭の断面の定義は可能と思います。断面計算が不要でフレーム計算だけが必要であれば、円形アウトラインなどを用いず

に、直接断面積や断面二次モーメントを与えることができる数値断面が利用可能です。ヘルプの

「操作方法 | モデル作成 | 断面(10)~数値断面リスト~」 「操作方法 | モデル作成 | 断面要素(5)~数値断面~」

「採1F万広|モノル1Fル|断面安系(3)。 数値断面。 をご覧ください

しかし、M-φに関しては、UC-win/FRAME(3D)が道路橋示方書IV下部構造編の「12章 杭基礎の設計」に準拠しておりません。そのため、H14道路橋示方書IV下部構造編p.411解説にある、コンクリートの終局ひずみを0.0025とするという規定に準拠していません(H24道路橋示方書IV下部構造編ではp.437)。H14道路橋示方書IIIコンクリート橋編p.138の表-4.2.2に準拠しています(H24道路橋示方書IIIコンクリート橋編ではp.142-143)。道路橋示方書IIIコンクリート橋編の範囲内でよければ利用可能です。

PC鋼材の応力ひずみ曲線についても、H14道路橋示方書IV下部構造編p.413「図-解 12.10.5」に準拠していません(H24道路橋示方書IV下部構造編ではp.439)。H14道路橋示方書IIIコンクリート橋編p.138 に準拠しています(H24道路橋示方書IIIコンクリート橋編ではp.142-143)。PHC杭に用いるPC鋼材の応力ひずみ曲線で は、道示IIIのようにのpuに対して0.93や0.84の係数を乗じないようです。さらに、0.05という終局ひずみを考慮するようで す(道示IIIでは考慮しない)。この違いを縮める方法がありません。

Q1-71 【F3D&Section共通】応答曲げモーメントが初降伏曲げモーメントを超えないことを照査をしたい

A1-71

応答曲げモーメントが初降伏モーメントを超えないことを照査する機能はありませんので、応答曲率が初降伏曲率を超え ないことを照査する機能で代用することになります。この設定は、UC-win/FRAME(3D)の場合「部材の編集」 画面で、下 記設定を行うことになります。

M-φ特性を指定する

・着目点を配置

・「荷重ケース」タブで、荷重ケースを右側に移動してφy0にチェックを入れる

UC-win/Sectionでは、断面力タブ内から検討部材をダブルクリックして呼び出す画面で設定します。

以下、UC-win/FRAME(3D)での解説になります。

UC-win/FRAME(3D)では、部材が「M- φ 特性」を持っていれば、部材タイプが「弾性梁要素、M- φ 要素、ファイバー要素」のいずれであっても、それらの応答曲率をM- φ 特性の「ひび割れ曲率、降伏曲率、許容曲率」のいずれかで照査することができます。

PC部材の場合は注意点があります。PC部材のときに自動算出されたM-φ特性では、φy0が鉄筋降伏なのか、PC鋼材の降伏なのか、どちらで決定されたものかを把握しておく必要があります。通常は、鉄筋がPC鋼材の外側に配置されているので、鉄筋降伏によって決定されることが多いと思います。これを確認する方法は、2次元M-N相互作用図でプロットされている四角の点の色 (←材料色) で判別することができます。下図は、PC鋼材の材料で決定したMy0は紫色、鉄筋で決定したMy0は茶色の四角点になっています。



Q1-72 【F3D&Section共通】UC-win/Section Ver.3.3.8で作成したファイルをUC-win/Section Ver.6.1.3で読むときの注意点は?

A1-72

旧版のデータを新版で読み込むと、曲げ計算用準拠基準が平成24年道路橋示方書V耐震設計編のものに強制的に変換 されますので、平成24年道路橋示方書V耐震設計編10章の鉄筋の許容ひずみを算出するための入力が新規に必要です。 添付図に示すように、

- ・断面を右クリックして「編集」をクリックする
- ・ボタン「断面諸量と断面計算オプション」(左から2番目のアイコン)をクリックする
- ・「道示-V&NEXCO二集 H24 (RC)」タブでデータを入力する

をお試しください。各入力パラメータについては「平成24年道路橋示方書V耐震設計編10章」を御参考ください。



Q1-73 【F3D&Section共通】PC断面に対して、全断面有効の曲げ応力度計算ができるか?

A1-73 曲げ応力度計算は通常のRC断面に対する処理ですので、常にコンクリートは引張応力を無視した計算です。
 コンクリートの引張応力を考慮した全断面有効の曲げ応力度計算はできません。
 プログラムの想定外となりますが、鋼板材料のヤング係数にコンクリートのヤング係数を入力し、鋼板材料を断面要素に
 適用すれば、全断面有効の曲げ応力度計算になります。

Q1-74 【F3D&Section共通】限界状態設計法の途中の計算式は?

A1-74

下図に示す「計算書書式」を指定すれば、詳細な計算書がレポート出力されます。



Q1-75 鉄骨鉄筋コンクリート断面 (SRC断面)の曲げ応力度算出値がUC1/RC断面計算と異なる理由?

A1-75

UC1/RC断面計算は元々鉄筋コンクリート矩形断面を計算の対象として開発されましたが、UC-win/Sectionは最初から 任意形状を対象として開発されました。この違いはあるものの、UC1/RC断面計算でも、たとえば、鋼板を断面の上下の 縁に配置すれば、鉄筋量が増えた状態と同じなのでそれなりに計算が可能です。しかし、断面内部に鋼板を置いた場合 は、鋼板面積に相当するコンクリート面積も考慮されますので、(計算結果に与える影響は小さい場合もある)、それを控 除する設定がないなどの課題はあると思います。UC-win/Sectionでは、アウトラインでH型鋼を繰り抜くなどの作成方法 が可能ですので、その場合は厳密と言えます。

(2)

(1)

UC1/RC断面計算のヘルプ [Q&A] - [入力] - [モデル化全般について」-「Q1-2SRCの断面計算は可能か?」及び「Q1-3鋼板による補強の方法は?」に関連する解説がありますのでご覧下さい。UC-win/Sectionと比べて精度が落ちる要因は、側方鉄筋を1本ずつ考慮していないことです。側方鉄筋が密に配置されており、事実上分布状態とみなせる場合は問題ないと考えます。ただし、前述(1)で説明したようなコンクリート面積の問題が重要と考えるなら、UC-win/Sectionを利用したほうがよいかもしれません。

Q1-76 【F3D&Section共通】メイン画面「材料」タブで不要な材料を削除する方法は?

A1-76 材料タブで消去したい材料を選択して、右クリックメニューから「従属要素の表示」を選択し、材料が他のデータに使用されているかどうかを確認します。あるいは、下図のように「従属要素の表示」ボタンを押します。 材料が他のデータに使用されている場合は削除できませんので、材料がどこにも使用されないようにデータを変更しま



- Q1-77 【F3D&Section共通】メールに添付されているUC-win/Sectionのファイル (*.rc2) を開くと、エラーメッセージ「not wellformed (invalid token)」が出てファイルを開けないことがある
- A1-77 電子メールにrc2ファイルを圧縮せずに添付した場合によくみられます。rc2ファイルはテキストファイルですので、メーラー (メールソフト)あるいはメールサーバが改行位置を変更するなどの処理が施されることがあります。圧縮して添付すれ ばこのような問題は生じませんので、お試しください。
- Q1-78 【F3D&Section共通】許容曲げ応力度の照査において、炭素繊維シートの許容値には許容割増(許容応力度の割増係数)が適用されていない理由?
- A1-78 炭素繊維シートの許容値は、土木研究所の「コンクリート部材の補修・補強に関する共同研究報告書(III)、H11.12」p.63 に準拠したコンクリート床版やコンクリート桁などの補修・補強の場合を参考にしています。この文献のp.173の計算例に は、炭素繊維シートの引張ひずみ1000µに相当する許容値が示されています。プログラムはそのひずみにヤング係数を乗 じた許容応力度を算出しています。同計算例では、地震時に対する検討がないこと、1000µというひずみの値が応力度に 変換したときの割増しの対象となるかどうかが不明なことから、割増係数を乗じない処理にしています(安全側、過大設 計側となるように配慮)。

Q1-79 【F3D&Section共通】既設橋梁の補強のために、繊維シートを中空断面の内側に貼り付ける方法は?

A1-79 残念ながら、本プログラムは中空断面(=1つの図形)の内側に繊維シートを貼り付けることを想定しておりません(閉じた図形の内側にFRPを貼り付けることができません)。 面倒な作業になりますが、下図のように断面を作成するときに、複数の図形を組み合わせることで可能となります。UC-



Q1-80 【F3D&Section共通】旧橋の補強設計を平成24年道路橋示方書で照査する場合、材料データベースに無い降伏点の低い 鉄筋材料(たとえばSR235)を使用する方法は?

A1-80 「UC-win/SectionVer.6」は平成24年道路橋示方書対応なので、従来の道路橋示方書に規定されていた材料は材料デー タベースに存在しません。データベースから削除したのみですので、新規に材料を作成すれば、自由に許容応力度を与える ことができます。

> 新規作成する方法につきましてはヘルプの 「操作方法|断面作成|材料(1)〜リスト一覧〜」 「操作方法|断面作成|材料(2)〜材料エディタ〜」 をご覧下さい。

また、UC-win/Section Ver6.00.00以降は、従来の鉄筋材料に異形鉄筋と丸鋼の選択オプションがなく、異形鉄筋のみに 対応しています。そのため、鉄筋を配置するときに直径を「任意」とし、丸鋼の鉄筋面積を直接入力することになります。

Q1-81 【F3D&Section共通】H24道示V準拠で横拘束筋を考慮しない場合のM-φ特性を作成するには?

A1-81
 Ver.6.01.00以降から、平成24年道路橋示方書V耐震設計編に規定されている鉄筋の許容ひずみを無視し、コンクリートの限界圧縮ひずみだけを考慮して限界状態モーメントや限界状態曲率を算出できる機能を設けました。
 これにより、横拘束筋を考慮しない場合のM-φ特性が作成できるようになります。
 Ver.6.01.00以降の最新版にて、断面の曲げ計算用準拠基準に「道示-V H24(RC εst無)」を選択してください。

※Q&Aはホームページ (http://www.forum8.co.jp/faq/ucwin/ucwinsectionga.htm) にも掲載しております。

UC-win/Section Ver.6 操作ガイダンス

2016年5月 第3版

発行元 株式会社フォーラムエイト 〒108-6021 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟21F TEL 03-6894-1888

禁複製

本プログラム及び解説書についてご不明な点がありましたら、必ず文書あるいは FAX、e-mailにて下記宛、お問い合せ下さい。また、インターネットホームページ上の Q&A集もご利用下さい。なお、回答は 9:00~12:00/13:00~17:00 (月~金) となり ますのでご了承ください。



本システムを使用する時は、貴社の業務に該当するかどうか充分のチェックを行った 上でご使用下さい。本システムを使用したことによる、貴社の金銭上の損害及び逸失 利益または第三者からのいかなる請求についても、当社はその責任を一切負いませ んのであらかじめご了承下さい。

※掲載されている各社名、各社製品名は一般に各社の登録商標または商標です。



www.forum8.co.jp

UC-win/Section Ver.6 操作ガイダンス